


# Instruções de Montagem e Instruções de Operação



Redutores das séries R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Edição 06/2010 16970594 / BP





### Índice



1	intori	maçoes gerais	
	1.1	Utilização da documentação	5
	1.2	Estrutura das indicações de segurança	5
	1.3	Reivindicação de direitos de garantia	6
	1.4	Perda de garantia	6
	1.5	Nota sobre os direitos autorais	6
2	Indic	ações de segurança	7
	2.1	Observações preliminares	7
	2.2	Informações gerais	7
	2.3	Grupo alvo	8
	2.4	Utilização conforme as especificações	8
	2.5	Documentos válidos	8
	2.6	Transporte	9
	2.7	Armazenamento por longos períodos	9
	2.8	Instalação / Montagem	9
	2.9	Colocação em operação / Operação	9
	2.10	Inspeção / Manutenção	9
3	Estru	tura do redutor	. 10
	3.1	Estrutura geral do redutor de engrenagens helicoidais	. 10
	3.2	Estrutura geral do redutor de eixos paralelos	. 11
	3.3	Estrutura geral do redutor de engrenagens cônicas	. 12
	3.4	Estrutura geral do redutor de rosca sem-fim	. 13
	3.5	Estrutura geral do redutor SPIROPLAN® W10-W30	. 14
	3.6	Estrutura geral do redutor SPIROPLAN® W37-W47	. 15
	3.7	Plaqueta de identificação / denominação do tipo	. 16
4	Insta	lação mecânica	. 17
	4.1	Ferramentas necessárias/Equipamentos	. 17
	4.2	Pré-requisitos para a montagem	. 18
	4.3	Instalação do redutor	. 19
	4.4	Redutor com eixo maciço	. 25
	4.5	Braços de torção para redutores com eixo oco	. 27
	4.6	Redutores com eixo oco com rasgo de chaveta ou estriado	. 30
	4.7	Redutores com eixo oco com disco de contração	
	4.8	Redutores com eixo oco com TorqLOC®	. 41
	4.9	Montagem da tampa protetora	. 48
	4.10	Acoplamento do adaptador AM	. 50
	4.11	Acoplamento do adaptador AQ	
	4.12	Tampa de entrada AD	. 56
5	Colo	cação em operação	. 61
	5.1	Verificar o nível de óleo	-
	5.2	Redutores de rosca sem-fim e redutores SPIROPLAN® W	. 61
	5.3	Redutores de engrenagens helicoidais / redutores de eixos paralelos / redutores de engrenagens cônicas	62
	5.4	Redutores de engrenagens conicas	. 62 62



## Índice



6	Insp	eção / Manutenção	63
	6.1	Trabalhos preliminares à inspeção / manutenção no redutor	63
	6.2	Intervalos de inspeção / Intervalos de manutenção	64
	6.3	Intervalos de troca de lubrificante	65
	6.4	Trabalhos de inspeção / manutenção no adaptador AL / AM / AQ	66
	6.5	Trabalhos de inspeção / manutenção na tampa de entrada AD	66
	6.6	Trabalhos de inspeção / manutenção no redutor	67
7	Forn	nas construtivas	82
	7.1	Denominação das formas construtivas	82
	7.2	Perdas por agitação no óleo	83
	7.3	Legenda	83
	7.4	Motoredutores de engrenagens helicoidais R	84
	7.5	Motoredutores de engrenagens helicoidais RX	87
	7.6	Motoredutores de eixos paralelos F	89
	7.7	Motoredutores de engrenagens cônicas K	92
	7.8	Motoredutores de rosca sem-fim S	
	7.9	Motoredutores SPIROPLAN® W	103
8	Dado	os técnicos	109
	8.1	Armazenamento por longos períodos	109
	8.2	Lubrificantes	110
9	Falh	as operacionais / Service	118
	9.1	Redutor	118
	9.2	Adaptador AM / AQ. / AL	119
	9.3	Tampa de entrada AD	119
	9.4	SEW Service	120
	9.5	Reciclagem	120
10	Índic	e de endereços	121
	Índia	o Alfahátiaa	121

#### 1 Informações gerais

#### 1.1 Utilização da documentação

A documentação é parte integrante do produto, incluindo informações importantes sobre sua operação e manutenção. A documentação destina-se a todas as pessoas encarregadas da montagem, instalação, colocação em operação e manutenção do produto.

A documentação deve estar de fácil acesso e deve estar legível. Certificar-se que os responsáveis pelo sistema e pela operação, bem como pessoas que trabalham por responsabilidade própria na unidade leram e compreenderam a documentação inteiramente. Em caso de dúvidas ou se desejar outras informações, consultar a SEW-EURODRIVE.

#### 1.2 Estrutura das indicações de segurança

#### 1.2.1 Significado das palavras de aviso

A tabela abaixo mostra a graduação e o significado das palavras de aviso para as indicações de segurança, notas sobre danos do equipamento e outras observações.

Palavra de aviso	Significado	Consequências em caso de não observação		
▲ PERIGO!	Perigo eminente	Morte ou ferimentos graves		
▲ ATENÇÃO!	Possível situação de risco	Morte ou ferimentos graves		
▲ CUIDADO!	Possível situação de risco	Ferimentos leves		
AVISO!	Possíveis danos no material	Dano no sistema do acionamento ou no seu ambiente		
NOTA	Informação útil ou dica: facilita o manuseio do sistema do acionamento.			

#### 1.2.2 Estrutura das indicações de segurança relativas ao capítulo

As indicações de segurança relativas ao capítulo não se aplicam somente a uma ação especial, mas sim para várias ações dentro de um tema. Os ícones utilizados indicam um perigo geral ou específico.

Esta é a estrutura formal de uma indicação de segurança relativa ao capítulo:



#### **▲ PALAVRA DE AVISO!**

Tipo de perigo e sua causa.

Possíveis consequências em caso de não observação.

• Medida(s) para prevenir perigo(s).

#### 1.2.3 Estrutura das indicações de segurança integradas

As indicações de segurança integradas são integradas diretamente nas instruções pouco antes da descrição da ação perigosa.

Esta é a estrutura formal de uma indicação de segurança integrada:

A PALAVRA DE AVISO! Tipo de perigo e sua causa.

Possíveis consequências em caso de não observação.

Medida(s) para prevenir perigo(s).



# Informações gerais Reivindicação de direitos de garantia

#### 1.3 Reivindicação de direitos de garantia

A observação destas instruções de operação é pré-requisito básico para uma operação sem falhas e para o atendimento a eventuais reivindicações de direitos de garantia. Por isso, ler atentamente as instruções de operação antes de colocar a unidade em operação!

#### 1.4 Perda de garantia

A observação das instruções de operação é pré-requisito básico para a operação segura dos redutores das séries R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN<sup>®</sup> W e para atingir as características especificadas do produto e de seu desempenho. A SEW-EURODRIVE não assume nenhuma garantia por danos em pessoas ou danos materiais que surjam devido à não observação das instruções de operação. Nestes casos, a garantia de defeitos está excluída.

#### 1.5 Nota sobre os direitos autorais

© 2010 - SEW-EURODRIVE. Todos os direitos reservados.

É proibida qualquer reprodução, adaptação, divulgação ou outro tipo de reutilização total ou parcial.





#### 2 Indicações de segurança

As seguintes instruções de segurança têm como objetivo evitar ferimentos graves e danos materiais. O operador deve garantir que as indicações de segurança básicas sejam observadas e cumpridas. Certificar-se que os responsáveis pelo sistema e pela operação bem como pessoas que trabalham por responsabilidade própria na unidade leram e compreenderam as instruções de operação inteiramente. Em caso de dúvidas ou se desejar outras informações, consultar a SEW-EURODRIVE.

#### 2.1 Observações preliminares

As indicações de segurança a seguir referem-se principalmente à utilização de redutores. Na utilização de motoredutores, consultar também as indicações de segurança para motores nas instruções de operação correspondentes.

Favor observar também as indicações de segurança adicionais constantes nos diversos capítulos destas instruções de operação.

#### 2.2 Informações gerais



#### ▲ PERIGO!

Durante a operação, é possível que motores e motoredutores e freios tenham peças que estejam sob tensão, peças decapadas, em movimento ou rotativas bem como peças que possuam superfícies quentes, dependendo do seu grau de proteção.

Morte ou ferimentos graves.

- Todos os trabalhos de transporte, armazenamento, instalação/montagem, conexão, colocação em operação, manutenção e conservação deverão ser executados somente por profissionais qualificados sob observação estrita:
  - das instruções de operação detalhadas relevantes,
  - das etiquetas de aviso e de segurança no motor/motoredutor,
  - de todas as outras documentações do planejamento de projeto, instruções de colocação em operação e demais esquemas de ligações pertencentes ao acionamento,
  - das exigências e dos regulamentos específicos para cada sistema,
  - dos regulamentos nacionais/regionais que determinam a segurança e a prevenção de acidentes.
- Nunca instalar produtos danificados
- Em caso de danos, favor informar imediatamente à empresa transportadora

Em caso de remoção da cobertura necessária sem autorização, de uso desapropriado, instalação ou operação incorreta existe o perigo de ferimentos graves e avarias no equipamento.

Maiores informações encontram-se na documentação.



#### Indicações de segurança Grupo alvo



#### 2.3 Grupo alvo

Todos os trabalhos mecânicos só podem ser realizados exclusivamente por pessoal especializado e qualificado para tal. Pessoal qualificado no contexto destas instruções de operação são pessoas que têm experiência com a montagem, instalação mecânica, eliminação de falhas e conservação do produto e que possuem as seguintes qualificações:

- Formação na área de engenharia mecânica (por exemplo, como engenheiro mecânico ou mecatrônico) com curso concluído com êxito.
- · Conhecimento destas instruções de operação.

Todos os trabalhos eletrotécnicos só podem ser realizados exclusivamente por pessoal técnico qualificado. Pessoal técnico qualificado no contexto destas instruções de operação são pessoas que têm experiência com a instalação elétrica, colocação em operação, eliminação de falhas e conservação do produto e que possuem as seguintes qualificações:

- Formação na área de engenharia eletrônica (por exemplo, como engenheiro eletrônico ou mecatrônico) com curso concluído com êxito.
- Conhecimento destas instruções de operação.

Todos os trabalhos relacionados ao transporte, armazenamento, à operação e eliminação de resíduos devem ser realizados exclusivamente por pessoas que foram instruídas e treinadas adequadamente para tal.

Todas as pessoas qualificadas devem usar a roupa de proteção adequada para a sua atividade.

#### 2.4 Utilização conforme as especificações

Os redutores são destinados para sistemas industriais e só devem ser utilizados de acordo com os dados especificados na documentação técnica da SEW-EURODRIVE e de acordo com os dados na plaqueta de identificação. Esses atendem às normas e aos regulamentos válidos.

De acordo com a diretiva para máquinas 2006/42/CE, os redutores são componentes para a instalação em máquinas e sistemas. Na área de validade da diretiva da UE, é proibido colocar a máquina em operação antes de garantir que a conformidade do produto final esteja de acordo com a diretiva para máquinas 2006/42/CE.

É proibida a utilização em áreas potencialmente explosivas, a menos que tenham sido tomadas medidas expressas para torná-la possível.

#### 2.5 Documentos válidos

Além disso, é necessário observar as seguintes documentações e documentos:

- Instruções de operação "Motores CA DR.71-225, 315" para motoredutores
- Instruções de operação dos opcionais instalados, se for este o caso
- · Catálogo "Redutores" ou
- Catálogo "Motoredutores"





#### 2.6 Transporte

No ato da entrega, inspecionar o material para verificar se há danos causados pelo transporte. Em caso de danos, informar imediatamente a empresa transportadora. Pode ser necessário evitar a colocação em operação.

Apertar firmemente os olhais de suspensão. Eles são projetados somente para o peso do motor/motoredutor; não colocar nenhuma carga adicional.

Os olhais de suspensão fornecidos estão de acordo com DIN 580. É essencial respeitar as cargas e regras ali especificadas. Se houver dois olhais de suspensão/transporte montados no motoredutor/motor, então ambos os olhais poderão ser utilizados para o transporte. Nesse caso, o sentido de tração do meio de encosto não deve exceder 45°, de acordo com a DIN 580.

Se necessário, usar equipamento de transporte apropriado e devidamente dimensionado. Antes da colocação em operação, retirar todos os dispositivos de fixação usados durante o transporte.

#### 2.7 Armazenamento por longos períodos

Observar também as notas no capítulo "Armazenamento por longos períodos" ( $\rightarrow$  pág. 109).

#### 2.8 Instalação / Montagem

Favor seguir as observações no capítulo "Instalação mecânica" (→ pág. 17)!

#### 2.9 Colocação em operação / Operação

É preciso corrigir o nível do óleo antes da colocação em operação de acordo com o capítulo "Inspeção/Manutenção" (→ pág. 63).

Verificar se o sentido de rotação está correto em estado **desacoplado**. Verificar se há ruídos anormais à medida que o eixo gira.

Para a operação de teste sem os elementos de saída, fixar as chavetas ao eixo. Os equipamentos de monitoração e proteção não devem ser desativados durante a operação de teste.

Desligar sempre o motoredutor quando houver suspeitas de alterações em relação à operação normal (p. ex., aumento da temperatura, ruído, vibração). Determinar a causa; consultar a SEW-EURODRIVE, se necessário.

#### 2.10 Inspeção / Manutenção

Observar as instruções no capítulo "Inspeção / Manutenção" (→ pág. 63)!



## Estrutura do redutor



Estrutura geral do redutor de engrenagens helicoidais


#### 3 Estrutura do redutor

## i

#### **NOTA**

As figuras seguintes devem ser entendidas como diagramas em blocos. Elas servem apenas como auxílio na atribuição das peças nas listas de peças de reposição. É possível haver diferenças, dependendo do tamanho e da versão dos redutores!


#### 3.1 Estrutura geral do redutor de engrenagens helicoidais



[1]	Pinhão	[19]	Chaveta	[42]	Rolamentos	[507]	Arruela de ajuste
[2]	Engrenagem	[20]	Válvula de respiro	[43]	Chaveta	[508]	Arruela de ajuste
[3]	Eixo pinhão	[22]	Carcaça do redutor	[45]	Rolamentos	[515]	Arruela de ajuste
[4]	Engrenagem	[24]	Olhal de suspensão	[47]	Anel de retenção	[516]	Arruela de ajuste
[5]	Eixo pinhão	[25]	Rolamentos	[59]	Bujão	[517]	Arruela de ajuste
[6]	Engrenagem	[30]	Rolamentos	[88]	Anel de retenção	[521]	Arruela de ajuste
[7]	Eixo de saída	[31]	Chaveta	[100]	Tampa do redutor	[522]	Arruela de ajuste
[8]	Chaveta	[32]	Distanciador	[101]	Parafuso sextavado	[523]	Arruela de ajuste
[9]	Retentor	[34]	Rolamentos	[102]	Vedação		
[11]	Rolamentos	[37]	Rolamentos	[131]	Tampa de expansão		
[12]	Anel de retenção	[39]	Anel de retenção	[181]	Tampa de expansão		
[17]	Distanciador	[41]	Anel de retenção	[506]	Arruela de ajuste		




#### Estrutura geral do redutor de eixos paralelos 3.2





Estrutura geral do redutor de engrenagens cônicas


#### 3.3 Estrutura geral do redutor de engrenagens cônicas



[1]	Pinhão	[25]	Rolamentos	[102]	Vedação	[522]	Arruela de ajuste
[2]	Engrenagem	[30]	Rolamentos	[113]	Porca ranhurada	[523]	Arruela de ajuste
[3]	Eixo pinhão	[31]	Chaveta	[114]	Arruela dentada	[533]	Arruela de ajuste
[4]	Engrenagem	[37]	Rolamentos	[116]	Rosca de fixação	[534]	Arruela de ajuste
[5]	Eixo pinhão	[39]	Anel de retenção	[119]	Distanciador	[535]	Arruela de ajuste
[6]	Engrenagem	[42]	Rolamentos	[131]	Tampa de expansão	[536]	Arruela de ajuste
[7]	Eixo de saída	[43]	Chaveta	[132]	Anel de retenção	[537]	Arruela de ajuste
[8]	Chaveta	[45]	Rolamentos	[133]	Arruela de encosto	[538]	Arruela de ajuste
[9]	Retentor	[59]	Bujão	[135]	Anel Nilos	[542]	Arruela de ajuste
[11]	Rolamentos	[83]	Anel Nilos	[161]	Tampa de expansão	[543]	Arruela de ajuste
[12]	Anel de retenção	[84]	Anel Nilos	[506]	Arruela de ajuste	[544]	Arruela de ajuste
[17]	Distanciador	[88]	Anel de retenção	[507]	Arruela de ajuste		
[19]	Chaveta	[89]	Tampa de expansão	[508]	Arruela de ajuste		
[20]	Válvula de respiro	[100]	Tampa do redutor	[521]	Arruela de ajuste		
[22]	Carcaça do redutor	[101]	Parafuso sextavado	[521]	Arruela de ajuste		




#### 3.4 Estrutura geral do redutor de rosca sem-fim



[1] [2] [5] [6] [7] [9] [11] [12]	Pinhão Engrenagem Rosca sem-fim Coroa Eixo de saída Retentor Rolamentos Anel de retenção	[20] [22] [25] [30] [37] [39] [43] [59]	Válvula de respiro Carcaça do redutor Rolamentos Rolamentos Rolamentos Anel de retenção Chaveta Bujão	[101] [102] [131] [137] [506]	Anel de retenção Tampa de expansão Tampa do redutor Parafuso sextavado Vedação Tampa de expansão Arruela de encosto Arruela de ajuste	[518] [519] [520] [521] [522] [523]	Arruela de ajuste Arruela de ajuste Arruela de ajuste Arruela de ajuste Arruela de ajuste Arruela de ajuste
[12] [19]	Anel de retenção Chaveta	[59] [61]	Bujao Anel de retenção		Arruela de ajuste Arruela de ajuste		




### 3.5 Estrutura geral do redutor SPIROPLAN® W10-W30



[1]	Pinhão	[19]	Chaveta	[88]	Anel de retenção	[251]	Anel de retenção
[6]	Engrenagem	[22]	Carcaça do redutor	[89]	Tampa de expansão	[518]	Arruela de ajuste
[7]	Eixo de saída	[25]	Rolamentos	[100]	Tampa do redutor	[519]	Arruela de ajuste
[8]	Chaveta	[65]	Retentor	[101]	Parafuso sextavado	[520]	Arruela de ajuste
[9]	Retentor	[66]	Rolamentos	[102]	Vedação	[521]	Arruela de ajuste
[11]	Rolamentos	[71]	Arruela de encosto	[132]	Anel de retenção	[522]	Arruela de ajuste
[12]	Anel de retenção	[72]	Anel de retenção	[183]	Retentor	[523]	Arruela de ajuste
[17]	Distanciador	[143]	Arruela de encosto	[250]	Anel de retenção		-




### 3.6 Estrutura geral do redutor SPIROPLAN® W37-W47



[1]	Pinhão	[22]	Carcaça do redutor	[44]	O-ring	[137]	Arruela de ajuste
[2]	Engrenagem	[24]	Olhal de suspensão	[59]	Bujão	[150]	Porca sextavada
[5]	Eixo pinhão	[25]	Rolamento	[61]	Anel de retenção	[183]	Retentor
[6]	Engrenagem	[26]	Carcaça 1º estágio	[68]	Anel de retenção	[506]	Arruela de ajuste
[7]	Eixo de saída	[30]	Rolamento	[72]	Anel de retenção	[518]	Arruela de ajuste
[8]	Chaveta	[31]	Chaveta	[80]	Chaveta	[519]	Arruela de ajuste
[9]	Retentor	[32]	Distanciador	[88]	Anel de retenção	[520]	Arruela de ajuste
[11]	Rolamento	[33]	Anel de retenção	[89]	Tampa de expansão	[521]	Arruela de ajuste
[12]	Anel de retenção	[36]	Parafuso sextavado	[106]	Pino roscado	[522]	Arruela de ajuste
[19]	Chaveta	[37]	Rolamento	[133]	Arruela de ajuste	[523]	Arruela de ajuste


#### Estrutura do redutor



#### 3.7 Plaqueta de identificação / denominação do tipo

#### Plaqueta de identificação 3.7.1

A seguir um exemplo de plaqueta de identificação para o redutor de engrenagens cônicas com adaptador AQ:



624901899

i		Redução
IM		Forma construtiva
ΙP		Grau de proteção
n <sub>epk</sub>	[rpm]	Máxima rotação de entrada permitida
n <sub>apk</sub>	[rpm]	Máxima rotação de saída permitida
M <sub>apk</sub>	[Nm]	Máximo torque de saída permitido

#### Denominação do tipo 3.7.2




#### **NOTA**

Uma visão geral detalhada das denominações de tipo e demais informações encontram-se nas seguintes publicações:

- Catálogo "Redutores" ou
- Catálogo "Motoredutores"

Exemplo: Redutores de engrenagens cônicas

Um redutor de engrenagens cônicas com adaptador tem, p. ex., a seguinte denominação de tipo:





#### 4 Instalação mecânica

#### 4.1 Ferramentas necessárias/Equipamentos

- Jogo de chave de boca
- Torquímetro para:
  - Discos de contração
  - Adaptador de motor
  - Tampa de entrada com encaixe de centração
- Dispositivo de montagem
- Se necessário, elementos de compensação (arruelas, distanciadores)
- Dispositivos de fixação para elementos de entrada e de saída
- Lubrificante (p. ex., pasta NOCO<sup>®</sup> Fluid)
- Cola para fixar parafusos (para tampa de entrada com encaixe de centração), p. ex., Loctite<sup>®</sup> 243
- · As peças normatizadas não são fornecidas

#### 4.1.1 Tolerâncias de instalação

Extremidade do eixo	Flanges				
<ul> <li>Tolerância no diâmetro de acordo com DIN 748</li> <li>ISO k6 para eixos maciços com Ø ≤ 50 mm</li> <li>ISO m6 para eixos sólidos com Ø &gt; 50 mm</li> <li>ISO H7 para eixos ocos</li> <li>Furo de centração de acordo com DIN 332, forma DR</li> </ul>	Tolerância de encaixe de centração de acordo com DIN 42948  • ISO j6 para b1 ≤ 230 mm  • ISO h6 para b1 > 230 mm				



#### 4.2 Pré-requisitos para a montagem

Verificar se foram cumpridos os seguintes itens:

- Os dados na plaqueta de identificação do motoredutor correspondem à tensão da rede.
- O acionamento n\u00e3o foi danificado (nenhum dano resultante do transporte e armazenamento).
- Verificar se as seguintes condições foram cumpridas:

#### Em redutores padrão:

- A temperatura ambiente deve estar de acordo com a documentação técnica, plaqueta de identificação e tabela de lubrificantes correspondentes no capítulo "Lubrificantes" (→ pág. 111).
- Ausência de substâncias perigosas como óleos, ácidos, gases, vapores, radiações etc. nas proximidades do redutor.

#### Em versões especiais:

 O acionamento foi configurado de acordo com as condições ambientais. Favor respeitar os dados na plaqueta de identificação.

#### Em redutores de rosca sem-fim/SPIROPLAN® W:

- Não deve haver grandes momentos de inércia externos que possam exercer uma carga com momento reverso no redutor.
  - [para  $\eta$ ' (carga com momento reverso) = 2 1/ $\eta$  < 0,5 autotravamento]
- Os eixos de saída e as superfícies do flange devem estar completamente limpos de agentes anticorrosivos, contaminação ou outros. Usar um solvente disponível no mercado. Garantir que o solvente não entre em contato com os lábios dos retentores – risco de danos no material!
- Em caso de condições ambientais abrasivas, proteger os retentores do lado da saída contra desgaste.





#### 4.3 Instalação do redutor



#### **▲** CUIDADO!

Uma montagem inadequada pode resultar em danos no redutor ou no motoredutor.

Possíveis danos no material!

- Observar as instruções no capítulo "Notas sobre o transporte"!
- Executar trabalhos no redutor somente em estado parado. Proteger a unidade do acionamento contra uma ligação de modo involuntário.
- Proteger o redutor contra a corrente direta de ar frio. Condensação pode levar a acumulação de água no óleo.

O redutor ou o motoredutor só pode ser montado ou instalado na forma construtiva especificada. Favor respeitar os dados na plaqueta de identificação. Os redutores  ${\sf SPIROPLAN}^{\it @}$  nos tamanhos W10-W30 não mudam em função da sua forma construtiva.

A estrutura de base deve apresentar as seguintes características:

- Plana
- · Capaz de absorver vibrações
- · Rígida à torção

Desnivelamento máximo admissível para a fixação por pés ou por flange (valores recomendados de acordo com DIN ISO 1101):

Tamanho do redutor ≤ 67: máx. 0,4 mm
 Tamanho do redutor 77 – 107: máx. 0,5 mm
 Tamanho do redutor 137 – 147: máx. 0,7 mm
 Tamanho do redutor 157 – 187: máx. 0,8 mm

Não apertar os pés da carcaça e os flanges um conta o outro, e observar as forças axiais e radiais! Observar o capítulo "Planejamento de projeto" no catálogo de redutores e motoredutores para calcular as forças radiais e axiais permitidas.

Para a fixação dos motoredutores, utilizar sempre parafusos da qualidade 8.8.

Para a fixação dos seguintes motoredutores, utilizar sempre parafusos da qualidade 10.9:

- RF37, R37F com flange de Ø 120 mm
- RF47, R47F com flange de Ø 140 mm
- RF57, R57F com flange de Ø 160 mm
- e RZ37, RZ47, RZ57, RZ67, RZ77, RZ87



#### **NOTA**

Durante a instalação do redutor, observar que os bujões de nível e os drenos de óleo bem como as válvulas de respiro estejam de fácil acesso!



### Instalação mecânica



Instalação do redutor

Nesta ocasião, controlar também se a quantidade de óleo corresponde às especificações para a forma construtiva desejada (ver capítulo "Quantidades de lubrificantes" (— pág. 113) ou os dados na plaqueta de identificação). Os redutores são abastecidos de fábrica com a quantidade necessária de óleo. É possível haver desvios desprezíveis no bujão de nível de óleo de acordo com cada forma construtiva, que são admissíveis se estiverem dentro das tolerâncias de acabamento.

Em caso de mudança de forma construtiva, adaptar a quantidade de lubrificante e a posição da válvula de respiro respectivamente. Para tal, observar o capítulo "Quantidades de lubrificantes" (→ pág. 113), bem como o capítulo "Formas construtivas" (→ pág. 82).

Consultar a SEW Service em caso de mudança de forma construtiva de redutores K para as formas construtivas M5 ou M6, ou dentro dessas formas construtivas.

Em caso de mudança de forma construtiva de redutores S nos tamanhos S47 ... S97 para a forma construtiva M2 e M3 favor consultar a SEW Service.

Em caso de risco de corrosão eletroquímica, utilizar isolantes de plástico (2 a 3 mm de espessura) entre o redutor e a máquina acionada. O material plástico utilizado deve possuir um resistência de derivação elétrica  $< 10^9 \ \Omega$ . É possível ocorrer corrosão eletroquímica entre diversos metais, como p. ex., ferro fundido e aço inoxidável. Os parafusos também devem ser protegidos com arruelas planas de plástico! Adicionalmente, ligar a carcaça à terra – usar os terminais de terra do motor.





#### 4.3.1 Torques para parafusos de fixação

Montar os motoredutores com os seguintes torques:

Parafuso/porca	Torque parafuso/porca Classe de resistência 8.8 [Nm]
M6	11
M8	25
M10	48
M12	86
M16	210
M20	410
M24	710
M30	1450
M36	2500
M42	4600
M48	6950
M56	11100

Aparafusar os motoredutores de engrenagens helicoidais na versão com flange com os seguintes torques elevados:

Flange	Redutor	Parafuso/porca	Torque parafuso/porca Classe de resistência 10.9 [Nm]
120	RF37	M6	14
140	RF47	M8	35
160	RF57	M8	35
60ZR	RZ37	M8	35
70ZR	RZ47	M8	35
80ZR	RZ57	M10	69
95ZR	RZ67	M10	69
110ZR	RZ77	M12	120
130ZR	RZ87	M12	120

# Instalação mecânica Instalação do redutor

#### 4.3.2 Fixação do redutor

Redutor, execução com pés

A tabela a seguir mostra os tamanhos de rosca dos redutores na execução com pés dependendo do tipo de redutor e do seu tamanho:

	Tipo do redutor							
Parafuso	R / RF	RX	F / FHB / FAB	K / KHB / KVB / KAB	S	W		
M6	07					10/20		
M8	17/27/37		27/37		37	30/37/47		
M10		57	47	37/47	47/57			
M12	47/57/67	67	57/67	57/67	67			
M16	77/87	77/87	77/87	77	77			
M20	97	97/107	97	87	87			
M24	107		107	97	97			
M30	137		127	107/167				
M36	147/167		157	127/157/187				

Redutor na versão com flange B14 e/ou eixo oco A tabela a seguir mostra os tamanhos de rosca dos redutores com flange B14 e/ou eixo oco dependendo do tipo de redutor e do seu tamanho:

	Tipo do redutor								
Parafuso	RZ	FAZ / FHZ	KAZ / KHZ / KVZ	SA / SAZ / SHZ	WA				
M6	07/17/27			37	10/20/30				
M8	37/47	27/37/47	37/47	47/57	37				
M10	57/67				47				
M12	77/87	57/67/77	57/67/77	67/77					
M16		87/97	87/97	87/97					
M20		107/127	107/127						
M24		157	157						

Redutor na versão com flange B5

A tabela a seguir mostra os tamanhos de rosca dos redutores com flange B5 dependendo do tipo de redutor, do seu tamanho e do diâmetro do flange:

		Tipo do redutor						
Ø do flange [mm]	Parafuso	RF / RF / RM	FF / FAF / FHF	KF / KAF / KHF / KVF	SF / SAF / SHF	WF / WAF		
80	M6					10		
110	M8					20		
120	M6	07/17/27			37	10/20/30/37		
140	M8	07/17/27						
160	M8	07/17/27/37/47	27/37	37	37/47	30/37/47		
200	M10	37/47/57/67	47	47	57/67			
250	M12	57/67/77/87	57/67	57/67	77			
300	M12	67/77/87	77	77				
350	M16	77/87/97/107	87	87	87			
450	M16	97/107/137/147	97/107	97/107	97			
550	M16	107/137/147/167	127	127				
660	M20	147/167	157	157				



#### 4.3.3 Instalação em áreas úmidas ou locais abertos

Acionamentos podem ser fornecidos na versão anticorrosiva com a respectiva camada de proteção da superfície para o uso em áreas úmidas ou em locais abertos. Todos os danos na superfície pintada (p. ex., na válvula de respiro ou nos olhais de suspensão) devem ser reparados.

Na montagem de motores no adaptador AM, AQ, em embreagens de partida e atrito AR, AT, as superfícies dos flanges devem ser vedadas com um vedante adequado, p. ex., Loctite<sup>®</sup> 574.

Em caso de instalação ao ar livre, é necessário proteger as unidades contra o sol. Instalar os respectivos dispositivos de proteção como p. ex., tampas de proteção, toldos ou semelhante! Neste processo, evitar uma acumulação de calor. O operador deve garantir que nenhum corpo estranho afete o funcionamento do redutor (p. ex., através da queda de objetos ou por materiais derramados).

#### 4.3.4 Ventilação do redutor

Os seguintes redutores dispensam válvula de respiro:

- R07 nas formas construtivas M1, M2, M3, M5 e M6
- R17, R27 e F27 nas formas construtivas M1, M3, M5 e M6
- Redutores SPIROPLAN® W10, W20, W30
- Redutores SPIROPLAN® W37, W47 nas formas construtivas M1, M2, M3, M5, M6

Todos os outros redutores são fornecidos pela SEW-EURODRIVE de acordo com a forma construtiva e com a válvula de respiro montada e ativada.

#### Exceções:

- 1. A SEW fornece os seguintes redutores com bujão no respectivo orifício de respiro:
  - Formas construtivas variáveis, se possível
  - Redutores para montagem em posição inclinada

A válvula de respiro encontra-se na caixa de ligação do motor. Antes da colocação em operação, o bujão mais elevado deve ser substituído pela válvula de respiro fornecida.

- Para os redutores a serem acoplados a motores, que necessitam ser ventilados pelo lado da entrada, a SEW fornece uma válvula de respiro dentro de uma embalagem plástica.
- 3. A SEW fornece redutores de tipo fechado sem válvula de respiro.




# Instalação mecânica Instalação do redutor

Ativação da válvula de respiro

Controlar se a válvula de respiro está ativada. Se a válvula de respiro não tiver sido ativada, é necessário remover as proteções para transporte da válvula de respiro antes de acionar o redutor!

1. Válvula de respiro com proteção para transporte




211319051

2. Remover a proteção para transporte



211316875

3. Válvula de respiro ativada



211314699



#### 4.3.5 Pintura do redutor



#### **▲** CUIDADO!

Válvulas de respiro e retentores podem ser danificados durante a pintura ou retoques na pintura.

Possíveis danos no material.

- Cobrir com fita protetora as válvulas de respiro e os lábios de vedação dos retentores cuidadosamente antes da pintura.
- Remover a fita protetora após os trabalhos de pintura.

#### 4.4 Redutor com eixo maciço

#### 4.4.1 Montagem de elementos de entrada e de saída



#### **▲** CUIDADO!


Uma montagem inadequada pode resultar em danos no rolamento, na carcaça ou nos eixos

Possíveis danos no material!

- Utilizar exclusivamente um dispositivo de montagem para montar os elementos de entrada e de saída. Usar o furo de centração com rosca na extremidade do eixo para o posicionamento dos elementos.
- Nunca instalar polias, acoplamentos, pinhões etc. na extremidade do eixo batendo-os com um martelo.
- No caso de montagem de polias, certificar-se de que a correia está tensionada corretamente, de acordo com as instruções do fabricante.
- Os elementos de transmissão de potência montados devem ser balanceados após o encaixe e não devem causar forças radiais ou axiais não permitidas (os valores permitidos encontram-se no catálogo "Motoredutores" ou "Acionamentos à prova de explosão").

Utilização de dispositivo de montagem

A figura abaixo mostra um dispositivo de montagem dos acoplamentos ou cubos nas pontas de eixo do redutor ou do motor. Se o parafuso puder ser apertado sem problemas, talvez seja possível dispensar o rolamento axial no dispositivo de montagem.



- [1] Extremidade do eixo do redutor
- [2] Rolamento axial
- [3] Cubo de acoplamento




# In Re


#### Instalação mecânica

Redutor com eixo maciço

Evitar forças radiais elevadas

Para evitar forças radiais elevadas: montar uma engrenagem ou um pinhão para corrente, se possível, de acordo com a figura **B**.





- [1] Cubo
- [A] inadequado
- [B] correto



#### **NOTA**

A montagem é mais fácil se aplicar previamente o lubrificante ao elemento de saída ou se o mesmo for aquecido ligeiramente (a 80 °C até 100 °C).

#### 4.4.2 Montagem de acoplamentos



#### **▲** CUIDADO!


Elementos de entrada e de saída, tais como polias, acoplamentos etc., estão em rápido movimento durante a operação.

Perigo de ser imprensado e de esmagamento!

• Cobrir elementos de entrada e de saída com proteção contra contatos acidentais.

Durante a montagem de acoplamentos, executar a seguinte compensação, de acordo com as especificações do fabricante de acoplamentos

- a) Afastamento máximo e mínimo
- b) Desalinhamento axial
- c) Desalinhamento angular





#### 4.5 Braços de torção para redutores com eixo oco



#### **▲** CUIDADO!


Uma montagem inadequada pode resultar em danos no redutor.


Possíveis danos no material!

- Não aplicar tensão sobre os braços de torção durante a montagem.
- Para a fixação dos braços de torção, utilizar sempre parafusos da qualidade 8.8.

#### 4.5.1 Redutores de eixos paralelos

A figura abaixo mostra o apoio de torque para redutores de eixos paralelos.





9007199466107403

- [1] Parafuso
- [2] Arruela
- [3] Porca

Proceder da seguinte maneira para montar as buchas elásticas:

- 1. Usar parafusos [1] e arruelas de acordo com a tabela abaixo.
- 2. Utilizar 2 porcas [3] para fixar a união aparafusada.
- 3. Apertar o parafuso até que a tensão prévia "Δ L" das buchas elásticas seja atingida de acordo com a tabela.

		Bucha elástica	l avauva da		
Redutor	Diâmetro	Diâmetro interno	Comprimento (não apertada)	Largura da arruela	Δ L (apertada)
	d [mm]	b [mm]	c [mm]	a [mm]	[mm]
FA27	40	12.5	20	5	1
FA37	40	12.5	20	5	1
FA47	40	12.5	20	5	1.5
FA57	40	12.5	20	5	1.5
FA67	40	12.5	20	5	1.5
FA77	60	21.0	30	10	1.5
FA87	60	21.0	30	10	1.5
FA97	80	25.0	40	12	2
FA107	80	25.0	40	12	2
FA127	100	32.0	60	15	3
FA157	120	32.0	60	15	3

# -


#### Instalação mecânica

Braços de torção para redutores com eixo oco

#### 4.5.2 Redutores de engrenagens cônicas

A figura abaixo mostra o apoio de torque para redutores de engrenagens cônicas.

- Apoiar buchas [1] dos dois lados.
- Montar a face de montagem B como um espelho de A.




211362059

Redutor	Parafusos	Torque
KA37	4 × M10 × 25 – 8.8	48 Nm
KA47	4 × M10 × 30 – 8.8	48 Nm
KA67	4 × M12 × 35 – 8.8	86 Nm
KA77	4 × M16 × 40 – 8.8	210 Nm
KA87	4 × M16 × 45 – 8.8	210 Nm
KA97	4 × M20 × 50 – 8.8	410 Nm
KA107	4 × M24 × 60 – 8.8	710 Nm
KA127	4 × M36 × 130 – 8.8	2500 Nm
KA157	4 × M36 × 130 – 8.8	2500 Nm

#### 4.5.3 Redutores de rosca sem-fim

A figura abaixo mostra o apoio de torque para redutores de rosca sem-fim.

• Apoiar buchas [1] dos dois lados.



211491723

Redutor	Parafusos	Torque
SA37	4 x M6 × 16 – 8.8	11 Nm
SA47	4 x M8 × 20 – 8.8	25 Nm
SA57	6 x M8 × 20 – 8.8	25 Nm
SA67	8 x M12 × 25 – 8.8	86 Nm
SA77	8 x M12 × 35 – 8.8	86 Nm
SA87	8 x M16 × 35 – 8.8	210 Nm
SA97	8 x M16 × 35 – 8.8	210 Nm






#### 4.5.4 Redutores SPIROPLAN® W

A figura abaixo mostra o apoio de torque para redutores  ${\sf SPIROPLAN}^{\sf ®}\,{\sf W}.$ 

• Apoiar buchas [1] dos dois lados.



211489547

Redutor	Parafusos	Torque de aperto em Nm
WA10	4 x M6 × 16 - 8.8	11
WA20	4 x M6 × 16 - 8.8	11
WA30	4 x M6 × 16 - 10.9	15
WA37	4 x M8 × 20 - 10.9	35
WA47	4 x M10 × 25 - 10.9	70



#### Instalação mecânica

Redutores com eixo oco com rasgo de chaveta ou estriado

#### 4.6 Redutores com eixo oco com rasgo de chaveta ou estriado




#### **NOTA**

Observar as notas de montagem no catálogo de motoredutores quando projetar o eixo do cliente!

#### 4.6.1 Instruções para a instalação

1. Aplicar a pasta NOCO® Fluid e espalhar cuidadosamente.




2. Instalar o eixo e fixá-lo axialmente.

(a montagem pode ser facilitada usando um dispositivo de montagem) Os três tipos de montagem são descritos a seguir:

- · 2A: fornecimento padrão
- 2B: kit de montagem/desmontagem para o eixo do cliente com ressalto
- 2C: kit de montagem/desmontagem para o eixo do cliente sem ressalto

#### 2A: Montagem com fornecimento padrão




- [1] Parafuso de fixação curto (fornecimento padrão)
- [2] Anel de pressão
- [3] Arruela
- [4] Anel de retenção
- [5] Eixo do cliente






2B: Montagem com o kit de montagem/desmontagem SEW-EURODRIVE (→ pág. 35) – eixo do cliente **com** ressalto



- [1] Parafuso de fixação
- [2] Anel de pressão
- [3] Arruela
- [4] Anel de retenção
- [5] Eixo do cliente com ressalto

2C: Montagem com o kit de montagem/desmontagem SEW-EURODRIVE ( $\rightarrow$  pág. 35)

- eixo do cliente sem ressalto



211522699

- [1] Parafuso de fixação
- [2] Anel de pressão
- [3] Arruela
- [4] Anel de retenção
- [5] Distanciador
- [6] Eixo do cliente sem ressalto




### Instalação mecânica



Redutores com eixo oco com rasgo de chaveta ou estriado

3. Apertar o parafuso de fixação com o respectivo torque (ver tabela).



211524875

Parafuso	Torque [Nm]
M5	5
M6	8
M10/12	20
M16	40
M20	80
M24	200

#### **NOTA**



Para evitar a corrosão por contato, recomendamos adicionalmente que o eixo do cliente desloque-se livremente entre as duas superfícies de contato!




#### 4.6.2 Instruções de desmontagem

A descrição só é válida para redutores que foram montados com o kit de montagem/ desmontagem SEW-EURODRIVE (→ pág. 35). Para tal, observar o capítulo "Instruções de instalação" (→ pág. 30), itens 2B ou 2C.

Redutores com eixo oco com rasgo de chaveta ou estriado

- 1. Soltar o parafuso de fixação [1].
- 2. Retirar as peças [2] a [4] e o distanciador [5], se instalado.



211527051

- [1] Parafuso de fixação
- [2] Anel de pressão
- [3] Arruela
- [4] Anel de retenção
- [5] Distanciador
- [6] Eixo do cliente
- 3. Inserir a arruela para desmontagem [8] e a porca fixa para remoção [7] do kit de montagem/desmontagem SEW-EURODRIVE entre o eixo do cliente [6] e o anel de retenção [4].
- 4. Voltar a inserir o anel de retenção [4].




#### Instalação mecânica



Redutores com eixo oco com rasgo de chaveta ou estriado

5. Voltar a apertar o parafuso de fixação [1]. Agora é possível retirar o redutor do eixo apertando o parafuso.




- [1] Parafuso de fixação[4] Anel de retenção
- [6] Eixo do cliente
- [7] Porca fixa para remoção
- [8] Arruela para desmontagem



#### 4.6.3 Kit de montagem/desmontagem SEW

O kit de montagem/desmontagem SEW-EURODRIVE pode ser encomendado pelo código indicado.



211531403

- [1] Parafuso de fixação
- [7] Porca fixa de remoção para a desmontagem
- [8] Arruela para desmontagem

Тіро	D <sup>H7</sup> [mm]	M <sup>1)</sup>	C4 [mm]	C5 [mm]	C6 [mm]	U <sup>-0.5</sup> [mm]	T <sup>-0.5</sup> [mm]	D3 <sup>-0.5</sup> [mm]	L4 [mm]	Código do kit de montagem / desmontagem
WA10	16	M5	5	5	12	4.5	18	15.7	50	643 712 5
WA20	18	M6	5	6	13.5	5.5	20.5	17.7	25	643 682 X
WA20, WA30, SA37, WA37	20	M6	5	6	15.5	5.5	22.5	19.7	25	643 683 8
FA27, SA47, WA47	25	M10	5	10	20	7.5	28	24.7	35	643 684 6
FA37, KA37, SA47, SA57, WA47	30	M10	5	10	25	7.5	33	29.7	35	643 685 4
FA47, KA47, SA57	35	M12	5	12	29	9.5	38	34.7	45	643 686 2
FA57, KA57, FA67, KA67, SA67	40	M16	5	12	34	11.5	41.9	39.7	50	643 687 0
SA67	45	M16	5	12	38.5	13.5	48.5	44.7	50	643 688 9
FA77, KA77, SA77	50	M16	5	12	43.5	13.5	53.5	49.7	50	643 689 7
FA87, KA87, SA77, SA87	60	M20	5	16	56	17.5	64	59.7	60	643 690 0
FA97, KA97, SA87, SA97	70	M20	5	16	65.5	19.5	74.5	69.7	60	643 691 9
FA107, KA107, SA97	90	M24	5	20	80	24.5	95	89.7	70	643 692 7
FA127, KA127	100	M24	5	20	89	27.5	106	99.7	70	643 693 5
FA157, KA157	120	M24	5	20	107	31	127	119.7	70	643 694 3

<sup>1)</sup> Parafuso de fixação



#### Instalação mecânica

Redutores com eixo oco com rasgo de chaveta ou estriado



#### **NOTA**

O kit de montagem SEW representado para a fixação do eixo do cliente é uma recomendação da SEW-EURODRIVE. Sempre é necessário verificar se esta estrutura pode compensar as cargas axiais presentes. Em casos de utilização especiais (p. ex., fixação de eixos de sistemas de agitadores), talvez seja necessário usar uma outra construção para garantir a segurança axial. Nestes casos, é possível instalar a qualquer momento uma segurança axial desenvolvida pelo próprio cliente. Entretanto, é preciso garantir que essa construção não possa causar fontes potencialmente inflamáveis, de acordo com DIN EN 13463 (p. ex., faíscas por atrito).





#### 4.7 Redutores com eixo oco com disco de contração

#### 4.7.1 Instruções para a instalação




#### **▲** CUIDADO!


Apertar os parafusos de retenção enquanto o eixo não estiver montado pode deformar o eixo oco.

Possíveis danos no material!

- · Apertar os parafusos somente quando o eixo estiver montado.
- 1. Afrouxar os parafusos em algumas voltas da rosca (não o retirar completamente!).



2. Eliminar cuidadosamente a graxa do orifício do eixo oco e do eixo do acionamento com solvente disponível no mercado.




211535755

#### Instalação mecânica

Redutores com eixo oco com disco de contração


3. Eixo oco/de entrada após limpeza



211537931


4. Aplicar a pasta NOCO® Fluid na área da bucha do eixo de entrada.

Neste processo, a área de fixação do disco de contração deve estar sempre sem graxa! Por isso, nunca aplicar a pasta NOCO® Fluid diretamente na bucha, porque a graxa poderá penetrar na área de fixação do disco quando montar a bucha no eixo de acionamento.





- 5. Instalar o eixo de entrada.
  - Certificar-se que os anéis de fixação do disco de contração estejam em paralelo.
  - Para carcaças de redutores com ressalto do eixo: Montar o disco de contração sobre o encosto no ressalto do eixo.
  - Para carcaças de redutores sem ressalto do eixo: Montar o disco de contração a uma distância de 1 a 2 mm da carcaça do redutor.
  - Apertar os parafusos dando várias voltas sequencialmente (não em sequência cruzada), utilizando o torquímetro. Ver os torques na tabela seguinte.



211542283

- 6. Após a montagem, controlar se a folga restante "s" entre os anéis externos do disco de contração é > 0 mm.
- 7. Aplicar graxa na superfície externa do eixo oco na área do disco de contração para evitar corrosão.

Tipo do redutor			Parafuso	Nm	máx. <sup>1)</sup>	
		SH37	WH37	M5	5	
KH3777	FH3777	SH4777	WH47	M6	12	
KH87/97	FH87/97	SH87/97		M8	30	
KH107	FH107			M10	59	60°
KH127/157	FH127/157			M12	100	
KH167				M16	250	
KH187				M20	470	

1) Ângulo de aperto máximo por ciclo.

# 1

#### Instalação mecânica

Redutores com eixo oco com disco de contração

#### 4.7.2 Instruções de desmontagem



#### **▲** CUIDADO!

Perigo de ser imprensado e de esmagamento devido à desmontagem incorreta de peças pesadas.

Risco de ferimento.

- Observar as seguintes instruções de desmontagem.
- Desmontar o disco de contração corretamente.
- 1. Soltar os parafusos sequencialmente, dando apenas um quarto de volta em cada parafuso por vez para evitar inclinar os anéis externos.
- Soltar os parafusos uniformemente um após o outro. Não soltar totalmente os parafusos!
- 3. Remover o eixo ou retirar o cubo do eixo (antes, remover qualquer ferrugem que se tenha formado entre o cubo e a extremidade do eixo).
- 4. Retirar o disco de contração do cubo.

#### 4.7.3 Limpeza e lubrificação

Não é necessário separar os discos de contração desmontados antes de montá-los novamente.

Limpar e lubrificar o disco de contração quando esse estiver sujo.

Lubrificar as faces cônicas com um dos seguintes lubrificantes sólidos:

Lubrificante (Mo S2)	Disponível em
Molykote 321 (revestimento lubrificante) Molykote Spray (spray em pó) Molykote G Rapid Aemasol MO 19P Aemasol DIO-sétral 57 N (revestimento lubrificante)	Spray Spray Spray ou graxa Spray ou graxa Spray

Lubrificar os parafusos de retenção com graxa universal do tipo Molykote BR 2 ou similar.






### 4.8 Redutores com eixo oco com TorqLOC®


#### 4.8.1 Instruções para a montagem

- 1. Limpar o eixo do cliente e o lado interior do eixo oco. Garantir a eliminação de todos os resíduos de graxa e óleo.
- 2. Montar o anel de aperto e a bucha no eixo do cliente.




211941003

3. Aplicar a pasta  $\mathsf{NOCO}^{\texttt{®}}$  Fluid na bucha, espalhando-a cuidadosamente.



211938827


4. Introduzir o redutor no eixo do cliente.




211936651

## Instalação mecânica Redutores com eixo oco com TorqLOC®


5. Executar a montagem prévia do braço de torção (sem apertar os parafusos).



6. Inserir a bucha no redutor até encostar.



7. Apertar bem todos os parafusos de fixação do braço de torção.




211947531

#### Instalação mecânica

Redutores com eixo oco com TorqLOC®




8. Fixar a bucha com o anel de aperto. Apertar o anel de aperto contra a bucha com o torque correspondente, conforme a tabela abaixo:



212000907


Tipo		Niquelado [Padrão]	Aço inoxidável	
KT/FT	ST/WT	Torque [Nm]		
-	37	18	7.5	
37	47	18	7.5	
47	57	18	7.5	
57, 67	67	35	18	
77	77	35	18	
87	87	35	18	
97	97	35	18	
107	_	38	38	
127	_	65	65	
157	_	150	150	

9. Certificar-se que todos os parafusos estão soltos e inserir o disco de contração no eixo oco.




# Instalação mecânica Redutores com eixo oco com TorqLOC®


10. Introduzir a contrabucha no eixo do cliente e no eixo oco.



- 11. Assentar o disco de contração corretamente.
- 12. Bater levemente no flange da contrabucha para garantir que ela está corretamente assentada no eixo oco.




13. Verificar se o eixo do cliente está assentado com firmeza na contrabucha.






14. Apertar os parafusos do disco de contração manualmente e garantir que os discos de contração estejam alinhados em paralelo.




15. Apertar os parafusos de retenção dando várias voltas sequencialmente (não em sequência cruzada) com o respectivo torque de acordo com a tabela abaixo:



Tipo		Niquelado [Padrão]	Aço inoxidável
KT/FT	ST/WT	Torque	e [Nm]
-	37	4.0	7
37	47	10	7
47	57	12	7
57, 67	67	12	15
77	77	30	30
87	87	30	50
97	97	30	50
107	_	59	65
127	_	100	120
157	_	100	120

## Instalação mecânica Redutores com eixo oco com TorqLOC®

- 16. Após a montagem, controlar se a folga restante "s" entre os anéis externos do disco de contração é > 0 mm.
- 17.A folga restante entre a contrabucha e a extremidade do eixo oco, assim como entre o anel de aperto da bucha e o anel de aperto deve ser > 0 mm.



212016139



#### 4.8.2 Instruções de desmontagem




#### **▲** CUIDADO!

Perigo de ser imprensado e de esmagamento devido à desmontagem incorreta de peças pesadas.

Risco de ferimento.

- Desmontar o disco de contração corretamente.
- Observar as seguintes instruções de desmontagem,
- 1. Soltar os parafusos sequencialmente, dando apenas um quarto de volta em cada parafuso por vez para evitar inclinar os anéis externos.




2. Soltar os parafusos de retenção uniformemente um após o outro.

Não soltar totalmente os parafusos!

3. Montar a bucha no eixo do cliente.

Caso necessário, utilizar os anéis externos como dispositivo de extração.

- Remover os parafusos de extração.
- Aparafusar a quantidade correspondente de parafusos nos furos roscados do disco de contração.
- Apoiar o anel interno contra a carcaça do redutor.
- Remover a bucha cônica de aço apertando os parafusos.
- 4. Remover o redutor do eixo.



5. Retirar o disco de contração do cubo.

Instruções de Operação – Redutores das séries R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

## Instalação mecânica Montagem da tampa protetora

#### 4.8.3 Limpeza e lubrificação

Não é necessário separar os discos de contração desmontados antes de montá-los novamente.

Limpar e lubrificar o disco de contração quando esse estiver sujo.

Lubrificar as faces cônicas com um dos seguintes lubrificantes sólidos:

Lubrificante (Mo S2)	Disponível em
Molykote 321 (revestimento lubrificante)	Spray
Molykote Spray (spray em pó)	Spray
Molykote G Rapid	Spray ou graxa
Aemasol MO 19P	Spray ou graxa
Aemasol DIO-sétral 57 N (revestimento lubrificante)	Spray

Lubrificar os parafusos de retenção com graxa universal do tipo Molykote BR 2 ou similar.

#### 4.9 Montagem da tampa protetora




#### **▲** CUIDADO!

Elementos de saída estão em rápido movimento durante a operação.

Perigo de ser imprensado e de esmagamento.

- Antes de iniciar os trabalhos, desligar o motor da alimentação, protegendo-o contra a sua ligação involuntária.
- Cobrir elementos de entrada e de saída com proteção contra contatos acidentais.

#### 4.9.1 Montagem da tampa de proteção que gira com o equipamento




 Inserir a tampa de proteção que gira com o equipamento no disco de contração até travar.





#### 4.9.2 Montagem da tampa de proteção fixa



- 1. Retirar os bujões de plástico da carcaça do redutor para a fixação da tampa de proteção (ver figura 1).
- 2. Fixar a tampa de proteção na carcaça do redutor com os parafusos fornecidos (ver figura 2).

#### 4.9.3 Montagem sem tampa de proteção


Em casos de utilização especiais, p. ex., segunda ponta de eixo, não é possível instalar a tampa de proteção. Nesses casos, é possível dispensar a utilização da tampa de proteção, se houver uma garantia por parte do fabricante da unidade ou do sistema de que o grau de proteção exigido será cumprido.

Se esta solução demandar tarefas de manutenção especiais, essas devem estar descritas nas instruções de operação do sistema ou dos componentes.

## Instalação mecânica Acoplamento do adaptador AM

#### 4.10 Acoplamento do adaptador AM

#### 4.10.1 Adaptador IEC AM63 - 280 / Adaptador NEMA AM56 - 365



212099979

- [1] Eixo do motor
- [479] Semiacoplamento
- [481] Parafuso sem cabeça
- [484] Chaveta
- [491] Distanciador
- 1. Limpar o eixo do motor e as superfícies do flange do motor e do adaptador.
- 2. Retirar a chaveta do eixo do motor e substituí-la pela chaveta fornecida [484] (não AM63 e AM250).
- 3. Aquecer o semiacoplamento [479] com aprox. 80 100 °C e introduzi-lo no eixo do motor. Posicionar da seguinte forma:
  - Adaptador IEC AM63 225 até encostar no colar do eixo do motor.
  - Adaptador IEC AM250 280 para a medida A.
  - Adaptador NEMA com distanciador [491] para a medida A.
- 4. Fixar a chaveta e o semiacoplamento com o parafuso sem cabeça [481] no eixo do motor e apertar com o torque T<sub>A</sub> de acordo com a tabela.





- 5. Controlar a medida A.
- 6. Vedar as superfícies de contato entre o adaptador e o motor com um vedante de superfícies adequado.
- 7. Montar o motor no adaptador garantindo que os dentes do semiacoplamento do eixo do adaptador engrenem no anel do elemento elástico.

IEC AM	63 / 71	80 / 90	100 / 112	132	160 / 180	200	225	250 / 280
Α	24.5	31.5	41.5	54	76	78.5	93.5	139
TA	1.5	1.5	4.8	4.8	10	17	17	17
Rosca	M4	M4	M6	M6	M8	M10	M10	M10
NEMA AM	56	143 / 145	182 / 184	213 / 215	254 / 256	284 / 286	324 / 326	364 / 365
Α	46	43	55	63.5	78.5	85.5	107	107
TA	1.5	1.5	4.8	4.8	10	17	17	17
Rosca	M4	M4	M6	M6	M8	M10	M10	M10



#### **NOTA**

Para evitar a corrosão por contato, recomendamos a aplicação da pasta NOCO® Fluid no eixo do motor antes da montagem do semiacoplamento.



#### **▲** CUIDADO!

Durante a montagem do motor no adaptador, é possível que umidade penetre no adaptador.

Possíveis danos no material!

· Vedar o adaptador com vedante de líquidos anaeróbico.

# Instalação mecânica Acoplamento do adaptador AM

#### Cargas admissíveis




#### **▲** CUIDADO!

Durante a montagem de um motor, é possível que surjam cargas elevadas não permitidas.

Possíveis danos no material!

• Os dados de carga especificados na tabela seguinte não devem ser excedidos sob hipótese alguma.



18513419

Tipo do adaptador			Fq <sup>1</sup>	) [N]
IEC	NEMA	x <sup>1)</sup> [mm]	Adaptador IEC	Adaptador NEMA
AM63/71	AM56	77	530	410
AM80/90	AM143/145	113	420	380
AM100/112	AM182/184	144	2000	1760
AM132 <sup>2)</sup>	AM213/2152 <sup>2)</sup>	186	1600	1250
AM132	AM213/215	100	4700	3690
AM160/180	AM254/286	251	4600	4340
AM200/225	AM324-AM365	297	5600	5250
AM250/280	-	390	11200	-

A força de peso máxima admissível do motor montado F<sub>qmáx</sub> deve ser reduzida linearmente em caso de aumento da cota de centro de gravidade x. Em caso de redução da cota de centro de gravidade x, não é admissível um aumento da força de peso máxima F<sub>qmáx</sub> permitida.

2) Diâmetro do flange de saída do adaptador: 160 mm





Adaptador AM com contra recuo AM../RS Verificar o sentido de rotação do acionamento antes da montagem ou colocação em operação do sistema. Em caso de sentido de rotação incorreto, comunicar ao serviço de apoio aos clientes da SEW-EURODRIVE.

Durante a operação, o contra recuo dispensa manutenção. Dependendo do tamanho, os contra recuos possuem as chamadas rotações de levantamento mínimas (ver tabela seguinte).



#### **▲** CUIDADO!

Se as rotações de levantamento mínimas não forem alcançadas, os contra recuos trabalham com desgaste e geram temperaturas elevadas devido ao atrito.

Possíveis danos no material!

- Em operação nominal, as rotações de levantamento mínimas especificadas não podem ficar abaixo do valor mínimo.
- Durante as fases de partida ou de parada, a rotação pode ficar abaixo da rotação de levantamento mínima.


Tipo	Torque máximo de bloqueio do contra recuo [Nm]	Rotação de levantamento mínima [rpm]
AM80/90/RS, AM143/145/RS	65	820
AM100/112/RS, AM182/184/RS	425	620
AM132/RS, AM213/215/RS	850	530
AM160/180/RS, AM254/286/RS	1450	480
AM200/225/RS, AM324-365/RS	1950	450
AM250/280/RS	1950	450



## Instalação mecânica Acoplamento do adaptador AQ.

#### 4.11 Acoplamento do adaptador AQ.

#### 4.11.1 Adaptador AQA80 - 190 / Adaptador AQH80 - 190



212114955

- 1 Eixo do motor
- 2 Parafuso sem cabeça
- 3 Parafuso

AQA = com chaveta AQH = sem chaveta

- 1. Limpar o eixo do motor e as superfícies do flange do motor e do adaptador.
- 2. **Versão AQH:** soltar os parafusos do semiacoplamento (479) e afrouxar a ligação cônica.
- 3. Aquecer o semiacoplamento (80 °C 100 °C) e introduzi-lo no eixo do motor. **Versão AQA / AQH:** empurrar até a cota "A" (ver tabela).





4. Versão AQH: apertar os parafusos do semiacoplamento de modo uniforme em sequência cruzada, dando várias voltas. Observar que todos os parafusos sejam apertados com o torque T<sub>A</sub>, de acordo com a tabela a seguir.

Versão AQA: fixar os semiacoplamentos com o parafuso sem cabeça (ver tabela).

5. Verificar a posição do semiacoplamento (cota "A", ver tabela).

Instalar o motor no adaptador garantindo que os dentes de ambos os semiacoplamentos engrenem corretamente entre si. A força necessária para unir os semiacoplamentos é suspensa no final da montagem, sem riscos de causar esforços axiais perigosos nos rolamentos adjacentes.



#### **NOTA**

**Só para AQA, não autorizado para AQH:** Para evitar a corrosão por contato, recomendamos a aplicação da pasta NOCO<sup>®</sup> Fluid no eixo do motor antes da montagem do semiacoplamento.



#### **▲ CUIDADO!**

Durante a montagem do motor no adaptador, é possível que umidade penetre no adaptador.

Possíveis danos no material!

Vedar o adaptador com vedante de líquidos anaeróbico

#### 4.11.2 Medidas de ajuste / torques

Tipo	Tamanho do acoplamento	Cota "A" [mm]	Parafusos DIN 912		Torque T <sub>A</sub> [Nm]	
			AQA	AQH	AQA	AQH
AQA /AQH 80 /1/2/3		44,5				
AQA /AQH 100 /1/2	19/24	39	M5	M4	2	3
AQA /AQH 100 /3/4		53				
AQA /AQH 115 /1/2		62				
AQA /AQH 115 /3	24/28	62	M5	M5	2	6
AQA /AQH 140 /1/2	24/20	62	IVIO			
AQA /AQH 140 /3	28/38 74,5	74,5	M8	M5	10	6
AQA /AQH 190 /1/2	20/30	76,5	IVIO	IVIO IVIO	10	U
AQA /AQH 190 /3	38/45	100	M8	M6	10	10

## Instalação mecânica




#### 4.12 Tampa de entrada AD

Na montagem de elementos de entrada, consultar o capítulo "Montagem de elementos de entrada e de saída" (→ pág. 25).

#### 4.12.1 Tampa com plataforma de montagem do motor AD../P

Montagem do motor e ajuste da plataforma de montagem do motor



- [1] Plataforma de montagem do motor [2] Pino roscado (somente para AD6/P / AD7/P)
- [3] Apoio (somente para AD6/P / AD7/P)
- [4] Porca
- [5] Coluna roscada
- 1. Ajustar a plataforma de montagem do motor para a posição de montagem requerida apertando igualmente as porcas de ajuste. Se necessário, para a posição de ajuste mais baixa dos redutores de engrenagens helicoidais, remover os olhais de suspensão/transporte; retocar quaisquer danos na pintura com tinta protetora.
- 2. Alinhar o motor sobre a plataforma de montagem do motor (as extremidades dos eixos devem estar alinhadas) e fixá-lo.
- 3. Montar a transmissão no eixo de entrada e instalar o eixo do motor, alinhá-los; corrigir a posição do motor quando necessário.
- 4. Instalar os mecanismos de tração (correias tipo V, correntes, etc.) e apertá-los ajustando a plataforma de montagem do motor. A plataforma de montagem do motor e as colunas de suporte não podem ser apertadas uma contra a outra.
- 5. Apertar bem as porcas não utilizadas no ajuste para fixar as colunas roscadas.






#### 4.12.2 Somente para AD6/P e AD7/P

Soltar as porcas dos pinos roscados antes do reajuste, de forma que os pinos roscados possam ser movidos axialmente no suporte. Apertar as porcas depois de alcançar a posição de ajuste final. Não ajustar a plataforma de montagem do motor utilizando o apoio.

#### 4.12.3 Tampa com encaixe de centração AD../ZR

Montagem de componentes na tampa de entrada com encaixe de centração

1. Os parafusos deverão ter o comprimento correto para juntar os componentes instalados. O comprimento I dos novos parafusos são obtidos de:



- [l] t+a
- [t] Comprimento do parafuso (ver tabela)
- [a] Espessura do componente instalado
- [s] Rosca de fixação (ver tabela)

Arredondar o comprimento calculado para o parafuso para o próximo valor de comprimento padrão mais baixo.

- 2. Remover os parafusos de fixação do encaixe de centração.
- 3. Limpar as superfícies de contato e o encaixe de centração.



### Instalação mecânica



Tampa de entrada AD

- 4. Limpar as roscas dos novos parafusos e aplicar um agente adesivo (p. ex.,  $Loctite^{®}$  243) nas primeiras voltas da rosca dos parafusos.
- 5. Colocar os componentes sobre o encaixe de centração e apertar os parafusos de fixação com o torque  $T_A$  indicado (ver tabela).

Tipo	Comprimento do parafuso t [mm]	Rosca de fixação s	Torque T <sub>A</sub> para os parafusos de união com classe de resistência 8.8 [Nm]
AD2/ZR	25,5	M8	25
AD3/ZR	31,5	M10	48
AD4/ZR	36	M12	86
AD5/ZR	44	M12	86
AD6/ZR	48,5	M16	210
AD7/ZR	49	M20	410
AD8/ZR	42	M12	86





Cargas admissíveis




#### **▲** CUIDADO!

Durante a montagem de um motor, é possível que surjam cargas elevadas não permitidas.

Possíveis danos no material!

• Os dados de carga especificados na tabela seguinte não devem ser excedidos sob hipótese alguma.



212123659

Тіро	x <sup>1)</sup> [mm]	F <sub>q</sub> <sup>1)</sup> [N]
AD2/ZR	193	330
AD3/ZR	274	1400
AD4/ZR <sup>2)</sup>	361	1120
AD4/ZR	301	3300
AD5/ZR	487	3200
AD6/ZR	567	3900
AD7/ZR	663	10000
AD8/ZR	516	4300

<sup>1)</sup> Valores de carga máxima admissível para parafusos de união com classe de resistência 8.8. A força de peso máxima admissível do motor montado F<sub>qmáx</sub> deve ser reduzida linearmente em caso de aumento da cota de centro de gravidade x. Em caso de redução da cota de centro de gravidade, não é permitido nenhum aumento de F<sub>qmáx</sub>.



<sup>2)</sup> Diâmetro do flange de saída do adaptador: 160 mm

## Instalação mecânica Tampa de entrada AD

#### 4.12.4 Tampa com contra recuo AD../RS

Verificar o sentido de rotação do acionamento antes da montagem ou a colocação em operação do sistema. Em caso de sentido de rotação incorreto, comunicar ao serviço de apoio aos clientes da SEW-EURODRIVE.

Durante a operação, o contra recuo dispensa manutenção. Dependendo do tamanho, os contra recuos possuem as chamadas rotações de levantamento mínimas (ver tabela seguinte).



#### **▲** CUIDADO!

Se as rotações de levantamento mínimas não forem alcançadas, os contra recuos trabalham com desgaste e geram temperaturas elevadas devido ao atrito.

Possíveis danos no material!

- Em operação nominal, as rotações de levantamento mínimas especificadas não podem ficar abaixo do valor mínimo.
- Durante as fases de partida ou de parada, a rotação pode ficar abaixo da rotação de levantamento mínima.

Tipo	Torque máximo de bloqueio do contra recuo [Nm]	Rotação de levantamento mínima [rpm]
AD2/RS	65	820
AD3/RS	425	620
AD4/RS	850	530
AD5/RS	1450	480
AD6/RS	1950	450
AD7/RS	1950	450
AD8/RS	1950	450





#### 5 Colocação em operação

#### 5.1 Verificar o nível de óleo

Antes da colocação em operação, verificar se o nível do óleo é adequado para a forma construtiva. Para tal, observar o capítulo "Controle do nível do óleo e troca de óleo" (→ pág. 67).

### 5.2 Redutores de rosca sem-fim e redutores SPIROPLAN® W

#### 5.2.1 Período de amaciamento

Os redutores SPIROPLAN<sup>®</sup> e de rosca sem-fim requerem um período de amaciamento de pelo menos 48 horas antes de atingirem o seu rendimento máximo. Se o redutor funcionar nos dois sentidos de rotação, para cada sentido há um próprio período de amaciamento. A tabela mostra a redução média da potência durante o período de amaciamento.

Redutores de rosca sem-fim

	Rosca sem-fim				
	faixa de redução i	redução η			
1 entrada	aprox. 50 280	aprox. 12 %			
2 entradas	aprox. 20 75	aprox. 6 %			
3 entradas	aprox. 20 90	aprox. 3 %			
4 entradas	-	-			
5 entradas	aprox. 6 25	aprox. 3 %			
6 entradas	aprox. 7 25	aprox. 2 %			

Redutores SPIROPLAN®

W10 / W	20 / W30	W37 / W47		
faixa de redução i redução η		faixa de redução i	redução η	
aprox. 35 75	aprox. 15 %			
aprox. 20 35	aprox. 10 %			
aprox. 10 20	aprox. 8 %	aprox. 3070	aprox. 8 %	
aprox. 8	aprox. 5 %	aprox. 10 30	aprox. 5 %	
aprox. 6	aprox. 3 %	aprox. 310	aprox. 3 %	

Redutores de engrenagens helicoidais / redutores de eixos paralelos / redutores de engrenagens cônicas

## 5.3 Redutores de engrenagens helicoidais / redutores de eixos paralelos / redutores de engrenagens cônicas

Não há informações específicas a observar para a colocação em operação de redutores de engrenagens helicoidais, de eixos paralelos e de engrenagens cônicas, se estes foram montados de acordo com o capítulo "Instalação mecânica" (→ pág. 17).

#### 5.4 Redutores com contra recuo

O contra recuo serve para evitar direções de rotação indesejadas. Durante a operação, o contra recuo permite apenas um sentido especificado de rotação.




#### **▲ CUIDADO!**

Operar o motor no sentido de bloqueio pode destruir o contra recuo!

Possíveis danos no material!

- Não se deve efetuar uma partida do motor no sentido de bloqueio. Observar a alimentação de corrente correta do motor para poder obter o sentido de rotação desejado.
- Para fins de teste, é permitida uma única vez a operação no sentido de bloqueio com meio torque de saída do redutor.



A sentido de rotação é definido com visto para o eixo de saída (LSS).

- · Sentido horário (CW)
- · Sentido anti-horário (CCW)

O sentido de rotação admissível encontra-se marcado na carcaça.



Os seguintes redutores são lubrificados para toda a vida:

- Redutores de engrenagens helicoidais R07, R17, R27
- Redutores de eixos paralelos F27
- Redutores SPIROPLAN<sup>®</sup>

Dependendo de fatores externos, deve-se retocar ou refazer a pintura de proteção anticorrosiva/das superfícies, se necessário.

#### 6.1 Trabalhos preliminares à inspeção / manutenção no redutor

Antes de iniciar os trabalhos de inspeção e manutenção no redutor, observar as notas abaixo.



#### A AVISO!

Perigo de esmagamento devido a partida involuntária do acionamento.

Morte ou ferimentos graves.

Antes de iniciar os trabalhos no motoredutor, desligá-lo da alimentação, protegendo-o contra a sua ligação involuntária!



#### A AVISO!

Perigo de queimaduras devido ao redutor quente e óleo de redutor quente.

Ferimentos graves.

- · Antes de iniciar os trabalhos, deixar o redutor esfriar!
- Remover o bujão de nível de óleo e o dreno de óleo somente com bastante cuidado.



#### **▲** CUIDADO!

O abastecimento com óleo incorreto para redutor pode alterar de modo significante as características do lubrificante.

Possíveis danos no material!

- Nunca misturar lubrificantes sintéticos entre si ou com lubrificantes minerais!
- O lubrificante padrão é o óleo mineral.



#### **AVISO!**

Uma manutenção incorreta pode resultar em danos no redutor.

Possíveis danos no material.

Observar as instruções neste capítulo.



#### **NOTA**

A posição do bujão de nível de óleo, do dreno de óleo e da válvula de respiro depende da forma construtiva e deve ser consultada nos respectivos diagramas de formas construtivas. Ver o capítulo "Formas construtivas" (→ pág. 82).



Intervalos de inspeção / Intervalos de manutenção

- Observar o cumprimento dos intervalos de inspeção e manutenção. Esses intervalos são imprescindíveis para garantir a segurança operacional.
- Antes de soltar as conexões de eixos, garantir que nenhum momento de torção do eixo esteja ativo (torção no sistema).
- Durante os trabalhos de manutenção e inspeção, evitar a entrada de corpos estranhos no redutor.
- Não é permitida a limpeza do redutor com um aparelho de limpeza à alta pressão.
   Existe o risco de entrar água no redutor, danificando as vedações.
- Realizar um controle de segurança e de funcionamento após a finalização dos trabalhos de inspeção e manutenção.


#### 6.2 Intervalos de inspeção / Intervalos de manutenção

Frequência	Que fazer?		
A cada 3000 horas de funcionamento, pelo menos a cada 6 meses	<ul> <li>Verificar o óleo e o nível de óleo</li> <li>Verificar se há ruídos de funcionamento que indiquem danos nos rolamentos</li> <li>Inspeção visual das vedações (vazamentos)</li> <li>Em redutores com braço de torção: verificar a bucha elástica, trocar quando necessário</li> </ul>		
<ul> <li>Dependendo das condições de operação (ver gráfico abaixo), pelo menos de 3 em 3 anos</li> <li>De acordo com a temperatura do óleo</li> </ul>	Substituir o óleo mineral     Substituir a graxa dos rolamentos (recomendação)     Substituir o retentor (não montar na mesma posição)		
<ul> <li>Dependendo das condições de operação (ver gráfico abaixo), pelo menos de 5 em 5 anos</li> <li>De acordo com a temperatura do óleo</li> </ul>	Substituir o óleo sintético     Substituir a graxa dos rolamentos (recomendação)     Substituir o retentor (não montar na mesma posição)		
Variável (dependendo de influências externas)	Retocar ou refazer a pintura de proteção anti- corrosiva/das superfícies		



#### 6.3 Intervalos de troca de lubrificante

A figura abaixo mostra os intervalos de substituição de lubrificantes em redutores padrão em condições ambientais normais. Em caso de versões especiais ou de condições ambientais difíceis/agressivas, substituir o óleo com maior frequência!



- [1] Horas de funcionamento
- [2] Temperatura do banho de óleo em regime permanente
- Valor médio por tipo de óleo a 70 °C

- [3] CLP PG
- [4] CLP HC / HCE
- [5] CLP / HLP / E





Inspeção / Manutenção
Trabalhos de inspeção / manutenção no adaptador AL / AM / AQ.

#### Trabalhos de inspeção / manutenção no adaptador AL / AM / AQ. 6.4

Frequência	Que fazer?		
A cada 3000 horas de funcionamento, pelo menos a cada 6 meses	<ul> <li>Verificar se há ruídos de funcionamento que indiquem danos nos rolamentos</li> <li>Inspeção visual do adaptador (vazamentos)</li> </ul>		
Após 10000 horas de funcionamento	<ul><li>Verificação da folga de torção</li><li>Inspeção visual da coroa elástica</li></ul>		
Após 25000 - 30000 horas de funcionamento	<ul> <li>Substituir a graxa dos rolamentos</li> <li>Substituir o retentor (não montar na mesma posição)</li> <li>Substituir o elemento elástico</li> </ul>		

#### Trabalhos de inspeção / manutenção na tampa de entrada AD 6.5

Fr	equência	Que fazer?		
•	A cada 3000 horas de funcionamento, pelo menos a cada 6 meses		Verificar se há ruídos de funcionamento que indiquem danos nos rolamentos Inspeção visual do adaptador (vaza- mentos)	
•	Após 25000 - 30000 horas de funcionamento	•	Substituir a graxa dos rolamentos	
		•	Substituir o retentor	





#### 6.6 Trabalhos de inspeção / manutenção no redutor

#### 6.6.1 Controle do nível do óleo e troca de óleo

Os procedimentos no controle do nível do óleo e na troca de óleo dependem dos seguintes critérios:

- · Tipo do redutor
- Tamanho
- · Forma construtiva

Para tal, observar as referências nos respectivos capítulos bem como a tabela abaixo. Consultar as notas sobre as formas construtivas no capítulo "Formas construtivas" (→ pág. 82). Em redutores na forma construtiva inclinada, não é possível executar um controle do nível do óleo. Os redutores são fornecidos com a correta quantidade de preenchimento de óleo. Em caso de troca de óleo, observar as especificações e quantidades de preenchimento de óleo na plaqueta de identificação.

Letra de identifica- ção	Capítulo "Controle do nível do óleo e troca de óleo"	Referência
A:	Redutores de engrenagens helicoidais	(→ pág. 68)
	Redutores de eixos paralelos	
	Redutores de engrenagens cônicas	
	Redutores de rosca sem-fim	
	com bujão de nível de óleo	
B:	Redutores de engrenagens helicoidais	(→ pág. 70)
	Redutores de eixos paralelos	
	Redutores SPIROPLAN®	
	sem bujão de nível de óleo, com tampa de montagem	
C:	Redutores de rosca sem-fim S37	(→ pág. 74)
	sem bujão de nível de óleo e tampa de montagem	
D:	SPIROPLAN® W37 / W47	(→ pág. 77)
	na forma construtiva M1, M2, M3, M5, M6 com bujão de nível de óleo	
E:	SPIROPLAN® W37 / W47	(→ pág. 79)
	na forma construtiva M4 sem bujão de nível de óleo e tampa de montagem	

Série	Redutor	Letra de identificação para o capítulo "Controle do nível do óleo e troca de óleo"							
		M1	M2	М3	M4	M5	M6		
	R07R27	<u> </u>	В						
	R37 / R67	A							
R	R47 / R57		ı	A		В	Α		
	R77R167			,	4	•			
	RX57R107	A							
F	F27		В						
Г	F37F157	A							
K	K37K187	A							
s	S37	С			С				
3	S47S97	A							
w	W10W30			ı	3				
VV	W37W47		D		E		D		




Trabalhos de inspeção / manutenção no redutor

## 6.6.2 A: Redutores helicoidais, de eixos paralelos, de engrenagens cônicas e de rosca sem-fim com bujão de nível de óleo

Verificar o nível de óleo através do bujão de nível de óleo Para verificar o nível de óleo do redutor, proceder da seguinte maneira:

- Observar as notas no capítulo "Trabalhos preliminares à inspeção/manutenção no redutor" (→ pág. 63).
- 2. Identificar a posição do bujão de nível de óleo e da válvula de respiro utilizando as folhas de formas construtivas. Ver o capítulo "Formas construtivas" (→ pág. 82).
- 3. Colocar um recipiente embaixo do bujão de nível de óleo.
- 4. Remover o bujão de nível de óleo lentamente. Nesse processo, é possível que saia uma pequena quantidade de óleo, visto que o nível máximo permitido de abastecimento de óleo está acima da aresta inferior do orifício do nível do óleo.
- 5. Controlar o nível de óleo de acordo com a figura seguinte e a respectiva tabela.



18634635

- [1] Orifício do nível do óleo
- [2] Nível de referência de óleo

Ø do orifício do nível de óleo	nível mínimo e máximo de abastecimento = x [mm]
M10 x 1	1.5
M12 x 1,5	2
M22 x 1,5	3
M33 x 2	4
M42 x 2	5

- 6. Se o nível de óleo for baixo demais, proceder da seguinte maneira:
  - Remover a válvula de respiro.
  - Abastecer com óleo novo do mesmo tipo através do orifício de respiro até a aresta inferior do orifício do nível do óleo.
  - Recolocar a válvula de respiro.
- 7. Recolocar o bujão de nível de óleo.



#### Trabalhos de inspeção / manutenção no redutor



Verificar o óleo através do dreno de óleo Para verificar o óleo do redutor, proceder da seguinte maneira:

- Observar as notas no capítulo "Trabalhos preliminares à inspeção/manutenção no redutor" (→ pág. 63).
- 2. Identificar a posição do dreno de óleo utilizando as folhas de formas construtivas. Ver capítulo "Formas construtivas" (→ pág. 82).
- 3. Retirar um pouco de óleo pelo dreno de óleo.
- 4. Verificar a qualidade do óleo.
  - Viscosidade
  - Se o óleo apresentar alto grau de impurezas, é recomendável substituir o óleo mesmo fora dos intervalos de manutenção especificados listados em "Intervalos de inspeção e manutenção" (→ pág. 64).
- 5. Verifique o nível de óleo. Ver o capítulo anterior.

Troca de óleo através do dreno de óleo e da válvula de respiro



#### A AVISO!

Perigo de queimaduras devido ao redutor quente e óleo de redutor quente.

Ferimentos graves.

- Antes de iniciar os trabalhos, deixar o redutor esfriar!
- O redutor ainda deve estar morno, pois se o redutor estiver frio, a drenagem do óleo será mais difícil devido à maior viscosidade do óleo.
- Observar as notas no capítulo "Trabalhos preliminares à inspeção/manutenção no redutor" (→ pág. 63).
- Identificar a posição do dreno de óleo, bujão de nível de óleo e da válvula de respiro utilizando as folhas de formas construtivas. Ver capítulo "Formas construtivas" (→ pág. 82).
- 3. Colocar um recipiente embaixo do dreno de óleo.
- 4. Remover o bujão de nível de óleo, a válvula de respiro e o dreno de óleo.
- 5. Drenar o óleo completamente.
- 6. Reinstalar o bujão de óleo.
- Abastecer com óleo novo do mesmo tipo através do orifício de respiro (caso contrário, consultar a SEW Service). Não é autorizada a mistura de diferentes tipos de lubrificantes sintéticos.
  - Abastecer a quantidade de óleo de acordo com as especificações na plaqueta de identificação ou de acordo com a respectiva forma construtiva. Ver capítulo "Quantidades de lubrificantes" (→ pág. 110).
  - Verificar o nível de óleo no bujão de nível de óleo.
- 8. Reinserir o bujão de nível de óleo e a válvula de respiro.




Trabalhos de inspeção / manutenção no redutor

## 6.6.3 B: Redutores de engrenagens helicoidais, de eixos paralelos, SPIROPLAN® sem bujão de nível de óleo com tampa de montagem


Verificar o nível do óleo através da tampa de montagem Em redutores sem orifício do nível do óleo, verifica-se o nível de óleo através da tampa de montagem. Proceder da seguinte maneira:

- Observar as notas no capítulo "Trabalhos preliminares à inspeção/manutenção no redutor" (→ pág. 63).
- 2. Montar o redutor na seguinte forma construtiva para que a tampa de montagem fique para cima:
  - R07 R57 na forma construtiva M1
  - F27 na forma construtiva M3
  - W10 W30 na forma construtiva M1
- 3. Soltar os parafusos [1] da tampa de montagem [2] e remover a tampa de montagem [2] com a respectiva vedação [3] (ver figura abaixo).



18643211

4. Identificar a distância horizontal "x" entre o nível do óleo e a superfície de vedação da carcaça do redutor (ver figura seguinte).



18646283




5. Comparar o valor da distância "x" identificado com a distância máxima entre nível do óleo e superfície de vedação da carcaça do redutor definida na tabela seguinte de acordo com cada forma construtiva. Corrigir o nível de abastecimento, se necessário.

Tipo do redutor		Distância "x" máxima [mm] entre o nível do óleo e a superfície de vedação da carcaça do redutor para a forma construtiva						
			M2	М3	M4	M5	М6	
R07	2 estágios	52 ± 1	27 ± 1	27 ± 1	27 ± 1	27 ± 1	27 ± 1	
KU1	3 estágios	49 ± 1	21 ± 1	21 ± 1	21 ± 1	21 ± 1	21 ± 1	
R17	2 estágios	63 ± 1	18 ± 1	46 ± 1	18 ± 1	46 ± 1	46 ± 1	
KII	3 estágios	58 ± 1	11 ± 2	40 ± 2	11 ± 2	40 ± 2	40 ± 2	
R27	2 estágios	74 ± 1	22 ± 1	45 ± 1	22 ± 1	45 ± 1	45 ± 1	
K21	3 estágios	76 ± 1	19 ± 1	42 ± 1	19 ± 1	42 ± 1	42 ± 1	
R47	2 estágios	-	-	-	_	39 ± 1	_	
N#1	3 estágios	_	-	-	-	32 ± 1	_	
R57	2 estágios	_	-	-	-	32 ± 1	_	
K91	3 estágios	_	-	-	_	28 ± 1	_	
F27	2 estágios	78 ± 1	31 ± 1	72 ± 1	56 ± 1	78 ± 1	78 ± 1	
121	3 estágios	71 ± 1	24 ± 1	70 ± 1	45 ± 1	71 ± 1	71 ± 1	
		independente da forma construtiva						
V	W10		12 ± 1					
V	W20		19 ± 1					
V	V30	31 ± 1						



Trabalhos de inspeção / manutenção no redutor

- 6. Fechar o redutor após a verificação do nível do óleo:
  - · Voltar a colocar a junta da tampa de montagem. Garantir que as superfícies vedantes estejam limpas e secas.
  - Aparafusar a tampa da montagem. Apertar os parafusos da tampa, procedendo de dentro para fora na ordem indicada na sequência indicada na figura com o torque nominal de acordo com a tabela seguinte. Repetir o processo de aperto até os parafusos estarem firmemente apertados. Para evitar danos na tampa de montagem, só devem ser utilizados torquímetros ou chaves canhão (não utilizar aparafusadoras de golpe).



Tipo do redutor	Figura	Rosca de fixação	Torque nominal T <sub>N</sub> [Nm]	Torque mínimo T <sub>min</sub> [Nm]
R/RF07	Е	M5	6	4
R/RF17/27	D			
R/RF47/57	Α	M6	11	7
F27	В			
W10	С	M5	6	4
W20	С	M6	11	7
W30	Α	IVIO	11	/



Verificação do óleo através da tampa de montagem Para verificar o óleo do redutor, proceder da seguinte maneira:

- Observar as notas no capítulo "Trabalhos preliminares à inspeção/manutenção no redutor" (→ pág. 63).
- 2. Abrir a tampa de montagem do redutor de acordo com capítulo "Verificar o nível de óleo através da tampa de montagem" (→ pág. 70).
- 3. Retirar um pouco de óleo através do orifício da tampa de montagem.
- 4. Verificar a qualidade do óleo.
  - Viscosidade
  - Se o óleo apresentar alto grau de impurezas, é recomendável substituir o óleo mesmo fora dos intervalos de manutenção especificados listados em "Intervalos de inspeção e manutenção" (→ pág. 64).
- 5. Verificar o nível de óleo. Ver capítulo "Verificar o nível do óleo através da tampa de montagem" (→ pág. 70).
- 6. Aparafusar a tampa da montagem. Observar a sequência e os torques de acordo com capítulo "Verificar o nível de óleo através da tampa de montagem" (→ pág. 70).

Troca de óleo através da tampa de montagem



#### A AVISO!

Perigo de queimaduras devido ao redutor quente e óleo de redutor quente.

Ferimentos graves.

- Antes de iniciar os trabalhos, deixar o redutor esfriar!
- O redutor ainda deve estar morno, pois se o redutor estiver frio, a drenagem do óleo será mais difícil devido à maior viscosidade do óleo.
- Observar as notas no capítulo "Trabalhos preliminares à inspeção/manutenção no redutor" (→ pág. 63).
- 2. Abrir a tampa de montagem do redutor de acordo com o capítulo "Verificar o nível de óleo através da tampa de montagem".
- 3. Drenar o óleo completamente em um recipiente através do orifício da tampa de montagem.
- Abastecer com óleo novo do mesmo tipo através da tampa de montagem (caso contrário, consultar a SEW Service). Não é autorizada a mistura de diferentes tipos de lubrificantes sintéticos.
  - Abastecer a quantidade de óleo de acordo com as especificações na plaqueta de identificação ou de acordo com a forma construtiva. Ver capítulo "Quantidades de lubrificantes" (→ pág. 110).
- 5. Verificar o nível de óleo.
- Aparafusar a tampa da montagem. Observar a sequência e os torques de acordo com capítulo "Verificar o nível de óleo através da tampa de montagem" (→ pág. 70).






Trabalhos de inspeção / manutenção no redutor

#### 6.6.4 C: Redutores de rosca sem-fim S37, sem bujão de nível de óleo e tampa de montagem


Verificação do nível de óleo através do bujão O redutor S37 não tem bujão de nível de óleo nem tampa de montagem. Por isso, é verificado através do bujão de controle.

- Observar as notas no capítulo "Trabalhos preliminares à inspeção/manutenção no redutor" (→ pág. 63).
- 2. Montar o redutor na forma construtiva M5 ou M6, ou seja, com o bujão de controle sempre para cima.
- 3. Remover o bujão [1] (ver figura seguinte).



18655371


4. Introduzir a vareta de medição na vertical através do bujão de controle até o fundo da carcaça do redutor. Retirar a vareta de medição do bujão de controle na vertical (ver figura seguinte).



18658699



5. Determinar o tamanho da seção "x" coberta de lubrificante na vareta de medição utilizando um paquímetro (ver figura seguinte).



18661771

6. Comparar o valor "x" identificado com o valor mínimo definido na tabela seguinte de acordo com cada forma construtiva. Corrigir o nível de abastecimento, se necessário.

	Nível do óleo = região úmida x [mm] coberta de lubrificante na vareta de medição					
Tipo do	Forma construtiva					
redutor	M1	M2	М3	M4	M5	М6
S37	10 ± 1	24 ± 1	34 ± 1	37 ± 1	24 ± 1	24 ± 1

7. Volte a apertar bem o bujão.

Trabalhos de inspeção / manutenção no redutor

### Verificação do óleo através do bujão

- Observar as notas no capítulo "Trabalhos preliminares à inspeção/manutenção no redutor" (→ pág. 63).
- 2. Abrir o bujão do redutor de acordo com o capítulo "Verificar o nível de óleo através do bujão".
- 3. Retirar um pouco de óleo através da rosca do bujão.
- 4. Verificar a qualidade do óleo.
  - Viscosidade
  - Se o óleo apresentar alto grau de impurezas, é recomendável substituir o óleo mesmo fora dos intervalos de manutenção especificados listados em "Intervalos de inspeção e manutenção" (→ pág. 64).
- 5. Verificar o nível de óleo. Ver o capítulo anterior.
- 6. Volte a aparafusar o bujão.

#### Troca do óleo através do bujão



#### A AVISO!

Perigo de queimaduras devido ao redutor quente e óleo de redutor quente.

Ferimentos graves.

- Antes de iniciar os trabalhos, deixar o redutor esfriar!
- O redutor ainda deve estar morno, pois se o redutor estiver frio, a drenagem do óleo será mais difícil devido à maior viscosidade do óleo.
- Observar as notas no capítulo "Trabalhos preliminares à inspeção/manutenção no redutor" (→ pág. 63).
- 2. Abrir o bujão do redutor de acordo com o capítulo "Verificar o nível de óleo através do bujão".
- 3. Drenar o óleo completamente através de uma rosca de bujão.
- 4. Abastecer com óleo novo do mesmo tipo através do bujão de controle (caso contrário, consultar a SEW Service). Não é autorizada a mistura de diferentes tipos de lubrificantes sintéticos.
  - Abastecer a quantidade de óleo de acordo com as especificações na plaqueta de identificação ou de acordo com a respectiva forma construtiva. Observar o capítulo "Quantidades de lubrificantes" (→ pág. 111).
- 5. Verificar o nível de óleo.
- 6. Volte a aparafusar o bujão.




Trabalhos de inspeção / manutenção no redutor



### 6.6.5 D: SPIROPLAN® W37 / W47 nas formas construtivas M1, M2, M3, M5, M6 com bujão de nível de óleo


Verificar o nível de óleo através do bujão de nível de óleo Para verificar o nível de óleo do redutor, proceder da seguinte maneira:

- Observar as notas no capítulo "Trabalhos preliminares à inspeção/manutenção no redutor" (→ pág. 63).
- 2. Montar o redutor na forma construtiva M1.
- 3. Remover o bujão de nível de óleo lentamente (ver a figura seguinte). Nesse processo, é possível que saia uma pequena quantidade de óleo.



787235211

4. Controlar o nível de óleo de acordo com a figura abaixo.



634361867

- [1] Orifício do nível do óleo
- [2] Nível de referência de óleo

Ø do orifício do nível de óleo	nível mínimo e máximo de abastecimento = x [mm]	
M10 x 1	1.5	

- 5. Se o nível de óleo for muito baixo, abastecer com óleo novo do mesmo tipo através do bujão de controle do nível de óleo até a aresta inferior do bujão.
- 6. Recolocar o bujão de nível de óleo.



Trabalhos de inspeção / manutenção no redutor

Verificar o nível de óleo através do bujão de nível de óleo Para verificar o óleo do redutor, proceder da seguinte maneira:

- Observar as notas no capítulo "Trabalhos preliminares à inspeção/manutenção no redutor" (→ pág. 63).
- 2. Retirar um pouco de óleo pelo bujão de nível de óleo.
- 3. Verificar a qualidade do óleo.
  - Viscosidade
  - Se o óleo apresentar alto grau de impurezas, é recomendável substituir o óleo mesmo fora dos intervalos de manutenção especificados listados em "Intervalos de inspeção e manutenção" (→ pág. 64).
- 4. Verificar o nível de óleo. Ver o capítulo anterior.

Troca de óleo através do bujão de nível de óleo



#### A AVISO!

Perigo de queimaduras devido ao redutor quente e óleo de redutor quente. Ferimentos graves.

r chinicines graves.

- Antes de iniciar os trabalhos, deixar o redutor esfriar!
- O redutor ainda deve estar morno, pois se o redutor estiver frio, a drenagem do óleo será mais difícil devido à maior viscosidade do óleo.
- Observar as notas no capítulo "Trabalhos preliminares à inspeção/manutenção no redutor" (→ pág. 63).
- Montar o redutor na forma construtiva M5 ou M6. Ver capítulo "Formas construtivas" (→ pág. 82).
- 3. Colocar um recipiente embaixo do bujão de nível de óleo.
- 4. Remover o bujão de nível de óleo no lado A e lado B do redutor.
- 5. Drenar o óleo completamente.
- 6. Reinserir o bujão de nível de óleo localizado na parte inferior.
- 7. Abastecer com óleo novo do mesmo tipo através do bujão de nível de óleo localizado na parte superior (caso contrário, consultar a SEW Service). Não é autorizada a mistura de diferentes tipos de lubrificantes sintéticos.
  - Abastecer a quantidade de óleo de acordo com as especificações na plaqueta de identificação ou de acordo com a respectiva forma construtiva. Ver capítulo "Quantidades de lubrificantes" (→ pág. 110).
  - Verificar o nível de óleo de acordo com o capítulo "Verificar o nível de óleo através do bujão de nível de óleo".
- 8. Reinserir o bujão de nível de óleo localizado na parte superior.






### 6.6.6 E: SPIROPLAN® W37 / W47 na forma construtiva M4 sem bujão de nível de óleo e tampa de montagem


Verificação do nível de óleo através do bujão Os redutores W37 / W47 não têm um bujão de nível de óleo nem tampa de montagem. Por essa razão, eles são controlados através do orifício de controle.

- Observar as notas no capítulo "Trabalhos preliminares à inspeção/manutenção no redutor" (→ pág. 63).
- 2. Montar o redutor na forma construtiva M5 ou M6.
- 3. Remover o bujão.
- 4. Introduzir a vareta de medição na vertical através do bujão de controle até o fundo da carcaça do redutor. Marcar a posição na vareta de medição onde ela sai do redutor. Retirar a vareta de medição do bujão de controle na vertical (ver figura seguinte).

784447371



5. Determinar o tamanho da seção "x" entre a parte coberta por óleo e marca na vareta de medição utilizando um paquímetro (ver figura seguinte).



785020811



Trabalhos de inspeção / manutenção no redutor

6. Comparar o valor "x" identificado com o valor mínimo definido na tabela seguinte de acordo com cada forma construtiva. Corrigir o nível de abastecimento, se necessário.

	Nível do óleo = região úmida x [mm] na vareta de medição			
	Forma construtiva durante a verificação			
Tipo do redutor	M5 Posição horizontal sobre o lado A	M6 Posição horizontal sobre o lado B		
	r colgae nonzontal cobie e lade /t	1 colque llellelliai cobie e lade B		
W37 na forma construtiva M4	37 ± 1	29 ± 1		
W47 na forma construtiva M4	41 ± 1	30 ± 1		

7. Volte a apertar bem o bujão.

### Verificação do óleo através do bujão

Para verificar o óleo do redutor, proceder da seguinte maneira:

- Observar as notas no capítulo "Trabalhos preliminares à inspeção/manutenção no redutor" (→ pág. 63).
- 2. Retirar um pouco de óleo pelo bujão.
- 3. Verificar a qualidade do óleo.
  - Viscosidade
  - Se o óleo apresentar alto grau de impurezas, é recomendável substituir o óleo mesmo fora dos intervalos de manutenção especificados listados em "Intervalos de inspeção e manutenção" (→ pág. 64).
- 4. Verificar o nível de óleo. Ver o capítulo anterior.

#### Troca do óleo através do bujão



#### A AVISO!

Perigo de queimaduras devido ao redutor quente e óleo de redutor quente.

Ferimentos graves.

- Antes de iniciar os trabalhos, deixar o redutor esfriar!
- O redutor ainda deve estar morno, pois se o redutor estiver frio, a drenagem do óleo será mais difícil devido à maior viscosidade do óleo.
- Observar as notas no capítulo "Trabalhos preliminares à inspeção/manutenção no redutor" (→ pág. 63).
- Montar o redutor na forma construtiva M5 ou M6. Ver capítulo "Formas construtivas" (→ pág. 82).
- 3. Colocar um recipiente embaixo do bujão.
- 4. Remover o bujão no lado A e lado B do redutor.
- 5. Drenar o óleo completamente.





- 6. Reinserir o bujão localizado na parte inferior.
- Abastecer com óleo novo do mesmo tipo através do bujão localizado na parte superior (caso contrário, consultar a SEW Service). Não é autorizada a mistura de diferentes tipos de lubrificantes sintéticos.
  - Abastecer a quantidade de óleo de acordo com as especificações na plaqueta de identificação ou de acordo com a respectiva forma construtiva. Ver capítulo "Quantidades de lubrificantes" (→ pág. 110).
  - Verificar o nível de óleo de acordo com o capítulo "Verificar o nível de óleo através do bujão de nível de óleo".
- 8. Reinserir o bujão localizado na parte superior.

#### 6.6.7 Substituir o retentor



#### **▲ CUIDADO!**

Retentores com uma temperatura abaixo de 0 °C podem ser danificados durante a instalação.

Possíveis danos no material.

- Armazenar os retentores a uma temperatura ambiente acima de 0 °C.
- Se necessário, aquecer os retentores antes da instalação.
- 1. Ao substituir o retentor, garantir que haja uma quantidade suficiente de graxa entre os lábios de vedação do óleo e os lábios de pó, de acordo com cada versão.
- 2. Em caso de utilização de retentores duplos, abastecer um terço do espaço vazio com graxa.

#### 6.6.8 Pintura do redutor



#### **▲** CUIDADO!

Válvulas de respiro e retentores podem ser danificados durante a pintura ou retoques na pintura.

Possíveis danos no material.

- Cobrir com fita protetora as válvulas de respiro e os lábios de vedação dos retentores cuidadosamente antes da pintura.
- Remover a fita protetora após os trabalhos de pintura.




#### Formas construtivas


Denominação das formas construtivas


### 7 Formas construtivas


#### 7.1 Denominação das formas construtivas


A SEW-EURODRIVE distingue entre seis formas construtivas: M1 – M6. O diagrama abaixo mostra a disposição espacial do redutor nas formas construtivas M1 – M6.
















#### 7.2 Perdas por agitação no óleo

O aumento das perdas por agitação no óleo pode surgir em algumas formas construtivas. Favor consultar a SEW-EURODRIVE, no caso das seguintes combinações:

Forma construtiva	Tipo do redutor	Tamanho do redutor	Rotação de entrada [rpm]
M2, M4	R	97 – 107	> 2500
IVIZ, IVI <del>4</del>	K	> 107	> 1500
	F	97 – 107	> 2500
	Г	> 107	> 1500
M2, M3, M4, M5, M6	K	77 – 107	> 2500
	K	> 107	> 1500
	S	77 – 97	> 2500
M1, M2, M3, M4, M5, M6	W	37 – 47	> 1500

#### 7.3 Legenda



#### **NOTA**

Os motoredutores SPIROPLAN<sup>®</sup> não mudam em função da sua forma construtiva, com exceção do W37 e W47 na forma construtiva M4. Todavia, para uma melhor orientação, as formas construtivas de M1 a M6 são representadas para todos os motoredutores SPIROPLAN<sup>®</sup>.

**Importante:** Nenhuma válvula de respiro, bujão de nível de óleo ou dreno de óleo pode ser fixado nos motoredutores  $SPIROPLAN^{\textcircled{®}}$  nos tamanhos W10-W30.

#### 7.3.1 Símbolos utilizados

A tabela abaixo mostra os símbolos utilizados nas páginas de formas construtivas e seus significados:


Símbolo	Significado	
	Válvula de respiro	
	Bujão de nível de óleo	
333 333 333 333 333 333 333 333 333 33	Dreno de óleo	

#### Formas construtivas


Motoredutores de engrenagens helicoidais R


#### 7.4 Motoredutores de engrenagens helicoidais R


#### 7.4.1 R07 ... R167



04 040 03 00











#### 7.4.2 RF07 ... RF167, RZ07 ... RZ87

04 041 03 00






#### Formas construtivas


Motoredutores de engrenagens helicoidais R


#### 7.4.3 R07F ... R87F

04 042 03 00

**(X)** 








R47F, R57F





### 7.5 Motoredutores de engrenagens helicoidais RX

#### 7.5.1 RX57 ... RX107

04 043 02 00








## kVA n i P Hz


#### Formas construtivas


Motoredutores de engrenagens helicoidais RX


#### 7.5.2 RXF57 ... RXF107



04 044 02 00











#### 7.6 Motoredutores de eixos paralelos F

#### 7.6.1 F27 ... F157 / FA27B ... F157B / FH27B ... FH157B / FV27B ... FV107B



42 042 03 00




## kVA N i P Hz


#### Formas construtivas


Motoredutores de eixos paralelos F

### 7.6.2 FF27 ... FF157 / FAF27 ... FAF157 / FHF27 ... FHF157 / FAZ27 ... FAZ157 / FHZ27 ... FHZ157 / FVF27 ... FVF107 / FVZ27 ... FVZ107



42 043 03 00





F..27 M1, M3, M5, M6

F..27 M1 - M6


F..27 M1, M3, M5, M6






#### 7.6.3 FA27 ... FA157 / FH27 ... FH157 / FV27 ... FV107 / FT37 ... FT157

42 044 03 00








#### Formas construtivas


Motoredutores de engrenagens cônicas K

#### 7.7 Motoredutores de engrenagens cônicas K

#### 7.7.1 K37 ... K157 / KA37B ... KA157B / KH37B ... KH157B / KV37B ... KV107B




34 025 03 00









#### 7.7.2 K167 ... K187 / KH167B ... KH187B



34 026 03 00






## kWA n i P Hz


#### Formas construtivas


Motoredutores de engrenagens cônicas K

### 7.7.3 KF37 ... KF157 / KAF37 ... KAF157 / KHF37 ... KHF157 / KAZ37 ... KAZ157 / KHZ37 ... KHZ157 / KVF37 ... KVF107 / KVZ37 ... KVZ107



34 027 03 00










#### 7.7.4 KA37 ... KA157 / KH37 ... KH157 / KV37 ... KV107 / KT37 ... KT157










## kVA n i P Hz


#### Formas construtivas

Motoredutores de engrenagens cônicas K

#### 7.7.5 KH167 ... KH187




39 026 04 00







#### 7.8 Motoredutores de rosca sem-fim S

#### 7.8.1 S37



05 025 03 00






# kVA n i P Hz


#### Formas construtivas


Motoredutores de rosca sem-fim S

#### 7.8.2 S47 ... S97




05 026 03 00









#### 7.8.3 SF37 / SAF37 / SHF37



05 027 03 00






# kVA n i P Hz


#### Formas construtivas


Motoredutores de rosca sem-fim S

#### 7.8.4 SF47 ... SF97 / SAF47 ... SAF97 / SHF47 ... SHF97 / SAZ47 ... SAZ97 / SHZ47 ... SHZ97



05 028 03 00













#### 7.8.5 SA37 / SH37 / ST37



28 020 04 00









#### Formas construtivas


Motoredutores de rosca sem-fim S

#### 7.8.6 SA47 ... SA97 / SH47 ... SH97 / ST47 ... ST97

28 021 03 00










### 7.9 Motoredutores SPIROPLAN® W

#### 7.9.1 W10 ... W30



20 001 01 02






## kVA n i P Hz


#### Formas construtivas Motoredutores SPIROPLAN® W


#### 7.9.2 WF10 ... WF30 / WAF10 ... WAF30




20 002 01 02









#### 7.9.3 WA10 ... WA30



20 003 02 02







# kVA n i P Hz


#### Formas construtivas Motoredutores SPIROPLAN® W

#### 7.9.4 W37 ... W47 / WA37B ... WA47B / WH37B ... WH47B












#### 7.9.5 WF37 ... WF47 / WAF37 ... WAF47 / WHF37 ... WHF47



20 013 01 07






270°


# kVA n i P Hz


#### Formas construtivas Motoredutores SPIROPLAN® W

#### 7.9.6 WA37 ... WA47 / WH37 ... WH47 / WT37 ... WT47













#### 8.1 Armazenamento por longos períodos



#### **NOTA**

Em caso de armazenamento por mais de 9 meses, a SEW-EURODRIVE recomenda a versão "Armazenamento por longos períodos". Redutores nessa versão são respectivamente identificados com uma etiqueta.

Neste caso, é acrescentado o agente anticorrosivo VCI (volatile corrosion inhibitor) no lubrificante para estes redutores. Observar que este anticorrosivo VCI só é efetivo na faixa de temperatura -25 °C até +50 °C. Além disso, as superfícies de contato do flange e as extremidades do eixo são cobertas com um anticorrosivo.

Cumprir com as condições especificadas na tabela a seguir, para armazenagem por longo período:

#### 8.1.1 Condições para o armazenamento

Os redutores devem permanecer vedados firmemente até serem colocados em operação para prevenir a evaporação do agente de proteção anticorrosiva VCI.

Os redutores são abastecidos de fábrica com o óleo adequado para a respectiva especificação da forma construtiva (M1-M6). Sempre verificar o nível de óleo antes de colocar o redutor em operação!

Zona climática	Embalagem <sup>1)</sup>	Local de armazenamento <sup>2)</sup>	Tempo de armazenamento
Temperada (Europa, EUA,	Embalagem em container, coberto com filme plástico e com agente secante e indi- cador de umidade.	Local coberto, protegido contra chuva, neve e vibrações.	Máx. 3 anos com verificação regular da embalagem e do indicador de umidade (umidade relativa do ar < 50 %).
Canadá, Cohna e Rússia, com exceção de suas regiões tropicais)	Aberta	Local coberto e fechado, com temperatura e umidade do ar constantes (5 °C < % < 60 °C, < 50 % de umidade relativa do ar).  Protegido contra variações de temperatura repentinas e ventilação controlada com filtro (livre de pó e sujeira). Sem a intervenção de vapores agressivos e vibrações.	2 anos ou mais fazendo ins- peções regulares. Na inspe- ção, verificar o grau de limpeza e se há danos mecâ- nicos. Verificar se a proteção anticorrosiva está intacta.
Tropical (Ásia, África, América Central e América do Sul, Austrália,	Embalagem em container, coberto com filme plástico e com agente secante e indicador de umidade.  Protegido contra danos causados por inseto e mofo, através de tratamento químico.	Local coberto, protegido contra chuva e vibrações.	Máx. 3 anos com verificação regular da embalagem e do indicador de umidade (umidade relativa do ar < 50 %).
Nova Zelândia, com exceção de suas regiões temperadas)	Aberta	Local coberto e fechado, com temperatura e umidade do ar constantes (5 °C < % < 50 °C, < 50 % de umidade relativa do ar).  Protegido contra variações de temperatura repentinas e ventilação controlada com filtro (livre de pó e sujeira). Sem a intervenção de vapores agressivos e vibrações. Protegido contra danos causados por inseto.	2 anos ou mais fazendo ins- peções regulares. Na inspe- ção, verificar o grau de limpeza e se há danos mecâ- nicos. Verificar se a proteção anticorrosiva está intacta.

A embalagem deve ser realizada por uma empresa experiente, utilizando materiais qualificados para embalagem em aplicações específicas.

2) A SEW-EURODRIVE recomenda armazenar os redutores de acordo com a forma construtiva.



Lubrificantes

#### 8.2 Lubrificantes

A menos que tenha sido feito um acordo especial, a SEW-EURODRIVE fornece os acionamentos com abastecimento de óleo específico para o redutor e para a forma construtiva. O fator decisivo é a forma construtiva (M1 − M6, ver o capítulo "Formas construtivas") especificada no pedido. Em caso de mudança posterior da forma construtiva, é necessário adaptar a quantidade de lubrificante à forma construtiva modificada, ver capítulo "Quantidades de lubrificantes" (→ pág. 113).

#### 8.2.1 Graxa para rolamentos

Os rolamentos dos redutores e motores são lubrificados de fábrica com as graxas indicadas abaixo. A SEW-EURODRIVE recomenda a relubrificação dos rolamentos por ocasião da troca de óleo.

	Temperatura ambiente	Fabricante	Tipo
Rolamentos do redutor	-40 °C até +80 °C	Fuchs	Renolit CX-TOM 15
Rolamentos do redutor	-40 °C até +80 °C	Klüber	Petamo GHY 133 N
<b>Y</b> }	-40 °C até +40 °C	Castrol	Obeen FS 2
	-20 °C até +40 °C	Fuchs	Plantogel 2S



#### **NOTA**

São necessárias as quantidades de graxa a seguir:

- Para rolamentos de alta rotação (lado de entrada do redutor):
  - Preencher com graxa, um terço da cavidade entre os rolamentos de rolos cilíndricos.
- Para rolamentos de baixa rotação (lado de saída do redutor):

Preencher com graxa, dois terços da cavidade entre os rolamentos de rolos cilíndricos.





#### 8.2.2 Tabela de lubrificantes

A tabela de lubrificantes na página seguinte indica os lubrificantes aprovados para os redutores da SEW-EURODRIVE. Favor observar os símbolos da tabela de lubrificantes.

Símbolos da tabela de lubrificantes

Abreviações utilizadas, significado do sombreamento e das notas:

CLP	= Óleo mineral
CLP/PG	= Poliglicol (redutores W, conforme USDA-H1)
CLP HC	= Hidrocarbonos sintéticos

E = Ester oil (perigo de poluição da água, categoria WGK 1) HCE = Hidrocarbonos sintéticos + ester oil (certificação USDA-H1)

HLP = Óleo hidráulico

= Óleo sintético (= sintético - com base na graxa para rolamentos) = Óleo mineral (= mineral - com base na graxa para rolamentos)

1) Redutores de rosca sem-fim com óleo PG: favor consultar a SEW-EURODRIVE

2) Lubrificante especial somente para redutores SPIROPLAN®

3) Recomendação: selecionar SEW f<sub>B</sub> ≥ 1,2

4) Observar o comportamento crítico na partida, em baixas temperaturas!

5) Graxa de baixa viscosidade6) Temperatura ambiente

7) Graxa

Lubrificante para a indústria alimentícia



Óleo biodegradável (lubrificante para uso na agricultura, silvicultura e fontes de água)





Lubrificantes

#### Tabela de lubrificantes

01 805 12 92

<b>(</b>	Ę)	Renolin CLP 220	Renolin PG 220	Renolin Unisyn CLP 220	Renolin Unisyn CLP 150	Renolin CLP 150	Renolin B 46 HVI	Renolin Unisyn CLP 68	Renolin Unisyn OL 32	Renolin MR 310	Renolin SEW 680	Renolin PG 680	Renolin Unisyn CLP 460	Renolin Unisyn CLP 150	Renolin CLP 150	Renolin PG 220	Renolin Unisyn CLP 68	Renolin Unisyn OL 32	Geralyn SF 460			Plantogear 460 S					Renolin SF 7 - 041
strol	Optimol	Alpha SP 220 Optigear BM 220	Alphasyn PG 220 Optiflex A 220	Alphasyn T 220 Optigear Synthetic X 220	Alphasyn T150 Optigear Synthetic X 150	Alpha SP/100/150 Optigear BM 100	Hyspin AWS 32 Optigear 32		Alphasyn T32 Optilieb HY 32	Hyspin AWS 22	Alpha SP 680 Optigear BM 680	Optiflex A 680	Optigear Synthetic X 460	Optigear Synthetic X 150	Alpha SP/100/150 Optigear BM 100	Alphasyn PG 220 Optiflex A 220		Alphasyn T32	Optileb GT 460	Optileb GT 220	Optileb HY 68					Spheerol EPL 0	CLS Grease Longtime PD 00
(Castrol	Tribol	Tribol 1100/220	Tribol 800/220	Tribol 1510/220		Tribol 1100/100	Tribol 1100/68				Tribol 1100/680	Tribol 800/680			Tribol 1100/100	Tribol 800/220						Tribol Bio Top 1418/460					
4	TEXACO	Meropa 220	Synlube CLP 220	Pinnacle EP 220	Pinnacle EP 150	Meropa 150	Rando EP Ashless 46		Cetus PAO 46	Rando HDZ 15	Meropa 680	Synlube CLP 680	Pinnacle EP 460	Pinnacle EP 150	Meropa 150	Synlube CLP 220		Cetus PAO 46								Multifak 6833 EP 00	Multifak EP 000
	БЯ	Lubrax Ind. EGF-220-PS				Lubrax Ind. EGF-150-PS	Marbrax HV-68			Marbrax HV-22	Lubrax Ind. EGF-680-PS				Lubrax Ind. EGF-150-PS												Lubrax Ind. GLI-00-EP
		Aral Degol BG 220	Aral Degol GS 220	Aral Degol PAS 220		Aral Degol BG 100	Aral Degol BG 46				Aral Degol BG 680				Aral Degol BG 100	Aral Degol GS 220						Aral Degol BAB 460					Aralub MFL 00
	KIOBER	Klüberoil GEM 1-220 N	Shell Tivela Klübersynth S 220 GH 6-220	Klübersynth GEM 4-220 N	Shell Omala Klübersynth HD 150 GEM 4-150 N	Klüberoil GEM 1-150 N	Klüberoil GEM 1-68 N		Klüber-Summit HySyn FG-32	Isoflex MT 30 ROT	Klüberoil GEM 1-680 N	Klübersynth GH 6-680	Klübersynth GEM 4-460 N	Klübersynth GEM 4-150 N	Klüberoil GEM 1-150 N	Klübersynth GH 6-220		Klüber-Summit HySyn FG-32	Klüberoil 4UH1-460 N	Klüberoil 4UH1-220 N	Klüberoil 4UH1-68 N	Klüberbio CA2-460	Klüber SEW HT-460-5		Klübersynth UH1 6-460	Klübersynth GE 46-1200	
	Shell	Shell Omala 220	Shell Tivela S 220	Shell Omala Klübersynth HD 220 GEM 4-220 N	Shell Omala HD 150	Shell Omala 100	Shell Tellus T 32			Shell Tellus T 15	Shell Omala 680	Shell Tivela Klübersynth S 680 GH 6-680	Shell Omala Klübersynth HD 460 GEM 4-460 N	Shell Omala Klübersynth HD 150 GEM 4-150 N	Shell Omala 100	Shell Tivela Klübersynth S 220 GH 6-220			Shell Cassida Fluid GL 460	Shell Cassida Fluid GL 220	Shell Cassida Fluid HF 68					Shell Tivela GL 00	Shell Alvania GL 00
» li Q	MODII	Mobilgear 600 XP 220	Mobil Glygoyle 220	Mobil SHC 630	Mobil SHC 629	Mobilgear 600 Shell Omala XP 100 100	Mobil D.T.E. 13M	Mobil SHC 626	Mobil SHC 624	Mobil D.T.E. 11M	Mobilgear 600 XP 680		Mobil SHC 634	Mobil SHC 629	Mobilgear 600 XP 100	Mobil Glygoyle 220	Mobil SHC 626	Mobil SHC 624						Mobil Synthetic Gear Oil 75 W90		Glygoyle Grease 00	Mobilux EP 004
N CS	00,111	VG 220	VG 220	VG 220	VG 150	VG 150 VG 100	VG 68-46 VG 32	NG 68	VG 32	VG 22 VG 15	VG 680	VG 680 <sup>1)</sup>	VG 460	VG 150	VG 150 VG 100	VG 220 1)	VG 68	VG 32	VG 460	VG 220	VG 68	VG 460	VG 460 <sup>2)</sup>	SAE 75W90 (~VG 100)	VG 460 3)	00	000 - 0
P	DIN (ISO)	CLP(CC)	CLP PG	CLP HC	СГРНС	CLP (CC)	НГР (НМ)	CLP HC	CLP HC	нсР (нм)	CLP (CC)	CLP PG	СГР НС	сгр нс	CLP (CC)	CLP PG	CLP HC	CLP HC	CLPHC NSF H1	<b>=</b>	=	E	SEW PG	API GL5	H1 PG	DIN 54 949	5)
(9	E :I	Standard -10 +40	-25 +80	4) 40 +80	4) -40 +40	-20 +25	-30 +10	<b>4)</b> -40 +20	4) 40 +10	4) -40 -20	S(andard 0 +40	-20 +60	-30 +8b	4) -40 +10	-20 +10	-25 +20	4) -40 +20	<b>4</b> ) -4 <sub>0</sub> 0	<b>4)</b> 0 +40	-25 +25	0 04	-20 +40	Standard -20	4) 40 +10	-20 +40	-25 +60	Standard -15 +40
		R			)VII)V		. <u>(</u>						S(HS)				-	-		F,S(HS)			(WH)W			R32	R302

2845002123



#### 8.2.3 Quantidades de lubrificante

As quantidades de preenchimento especificadas são valores recomendados. Os valores exatos dependem do número de estágios e da redução. Durante o preenchimento, verificar o bujão do nível de óleo, que indica a quantidade correta de lubrificante.

As tabelas a seguir mostram os valores recomendados para a quantidade de lubrificante, dependendo da forma construtiva M1 ... M6.

Redutores de engrenagens helicoidais (R)

R.., R..F

Redutor	Quantidade de preenchimento em litros										
	M1 <sup>1)</sup>	M2	М3	M4	M5	M6					
R07	0.12	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20					
R17	0.25	0.55	0.35	0.55	0.35	0.40					
R27	0.25/0.40	0.70	0.50	0.70	0.50	0.50					
R37	0.30/0.95	0.85	0.95	1.05	0.75	0.95					
R47	0.70/1.50	1.60	1.50	1.65	1.50	1.50					
R57	0.80/1.70	1.90	1.70	2.10	1.70	1.70					
R67	1.10/2.30	2.40	2.80	2.90	1.80	2.00					
R77	1.20/3.00	3.30	3.60	3.80	2.50	3.40					
R87	2.30/6.0	6.4	7.2	7.2	6.3	6.5					
R97	4.60/9.8	11.7	11.7	13.4	11.3	11.7					
R107	6.0/13.7	16.3	16.9	19.2	13.2	15.9					
R137	10.0/25.0	28.0	29.5	31.5	25.0	25.0					
R147	15.4/40.0	46.5	48.0	52.0	39.5	41.0					
R167	27.0/70.0	82.0	78.0	88.0	66.0	69.0					

<sup>1)</sup> O redutor maior de múltiplos estágios deve ser preenchido com o volume de óleo maior.

#### RF..

Redutor		Quantidade de preenchimento em litros											
	M1 <sup>1)</sup>	M2	М3	M4	M5	М6							
RF07	0.12	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20							
RF17	0.25	0.55	0.35	0.55	0.35	0.40							
RF27	0.25/0.40	0.70	0.50	0.70	0.50	0.50							
RF37	0.35/0.95	0.90	0.95	1.05	0.75	0.95							
RF47	0.65/1.50	1.60	1.50	1.65	1.50	1.50							
RF57	0.80/1.70	1.80	1.70	2.00	1.70	1.70							
RF67	1.20/2.50	2.50	2.70	2.80	1.90	2.10							
RF77	1.20/2.60	3.10	3.30	3.60	2.40	3.00							
RF87	2.40/6.0	6.4	7.1	7.2	6.3	6.4							
RF97	5.1/10.2	11.9	11.2	14.0	11.2	11.8							
RF107	6.3/14.9	15.9	17.0	19.2	13.1	15.9							
RF137	9.5/25.0	27.0	29.0	32.5	25.0	25.0							
RF147	16.4/42.0	47.0	48.0	52.0	42.0	42.0							
RF167	26.0/70.0	82.0	78.0	88.0	65.0	71.0							

<sup>1)</sup> O redutor maior de múltiplos estágios deve ser preenchido com o volume de óleo maior.



Lubrificantes

#### RX..

Redutor		Quantidade de preenchimento em litros										
Redutor	M1	M2	М3	M4	M5	М6						
RX57	0.60	0.80	1.30	1.30	0.90	0.90						
RX67	0.80	0.80	1.70	1.90	1.10	1.10						
RX77	1.10	1.50	2.60	2.70	1.60	1.60						
RX87	1.70	2.50	4.80	4.80	2.90	2.90						
RX97	2.10	3.40	7.4	7.0	4.80	4.80						
RX107	3.90	5.6	11.6	11.9	7.7	7.7						

#### RXF..

Redutor		Quantidade de preenchimento em litros									
Redutor	M1	M2	М3	M4	M5	M6					
RXF57	0.50	0.80	1.10	1.10	0.70	0.70					
RXF67	0.70	0.80	1.50	1.40	1.00	1.00					
RXF77	0.90	1.30	2.40	2.00	1.60	1.60					
RXF87	1.60	1.95	4.90	3.95	2.90	2.90					
RXF97	2.10	3.70	7.1	6.3	4.80	4.80					
RXF107	3.10	5.7	11.2	9.3	7.2	7.2					



Lubrificantes



Redutores de eixos paralelos (F)

F.., FA..B, FH..B, FV..B

Dadutan		Quantidade de preenchimento em litros										
Redutor	M1	M2	М3	M4	M5	M6						
F27	0.60	0.80	0.65	0.70	0.60	0.60						
F37	0.95	1.25	0.70	1.25	1.00	1.10						
F47	1.50	1.80	1.10	1.90	1.50	1.70						
F57	2.60	3.50	2.10	3.50	2.80	2.90						
F67	2.70	3.80	1.90	3.80	2.90	3.20						
F77	5.9	7.3	4.30	8.0	6.0	6.3						
F87	10.8	13.0	7.7	13.8	10.8	11.0						
F97	18.5	22.5	12.6	25.2	18.5	20.0						
F107	24.5	32.0	19.5	37.5	27.0	27.0						
F127	40.5	54.5	34.0	61.0	46.3	47.0						
F157	69.0	104.0	63.0	105.0	86.0	78.0						

#### FF..

Dadutan		Quantidade de preenchimento em litros										
Redutor	M1	M2	М3	M4	M5	М6						
FF27	0.60	0.80	0.65	0.70	0.60	0.60						
FF37	1.00	1.25	0.70	1.30	1.00	1.10						
FF47	1.60	1.85	1.10	1.90	1.50	1.70						
FF57	2.80	3.50	2.10	3.70	2.90	3.00						
FF67	2.70	3.80	1.90	3.80	2.90	3.20						
FF77	5.9	7.3	4.30	8.1	6.0	6.3						
FF87	10.8	13.2	7.8	14.1	11.0	11.2						
FF97	19.0	22.5	12.6	25.6	18.9	20.5						
FF107	25.5	32.0	19.5	38.5	27.5	28.0						
FF127	41.5	55.5	34.0	63.0	46.3	49.0						
FF157	72.0	105.0	64.0	106.0	87.0	79.0						

FA.., FH.., FV.., FAF.., FAZ.., FHF.., FHZ.., FVF.., FVZ.., FT..

Redutor		Quan	tidade de pree	nchimento em	litros	
Redutor	M1	M2	М3	M4	M5	M6
F27	0.60	0.80	0.65	0.70	0.60	0.60
F37	0.95	1.25	0.70	1.25	1.00	1.10
F47	1.50	1.80	1.10	1.90	1.50	1.70
F57	2.70	3.50	2.10	3.40	2.90	3.00
F67	2.70	3.80	1.90	3.80	2.90	3.20
F77	5.9	7.3	4.30	8.0	6.0	6.3
F87	10.8	13.0	7.7	13.8	10.8	11.0
F97	18.5	22.5	12.6	25.2	18.5	20.0
F107	24.5	32.0	19.5	37.5	27.0	27.0
F127	39.0	54.5	34.0	61.0	45.0	46.5
F157	68.0	103.0	62.0	104.0	85.0	79.5



Lubrificantes

Redutores de engrenagens cônicas (K)

K.., KA..B, KH..B, KV..B

Redutor		Quantidade de preenchimento em litros										
Redutor	M1	M2	М3	M4	M5	М6						
K37	0.50	1.00	1.00	1.25	0.95	0.95						
K47	0.80	1.30	1.50	2.00	1.60	1.60						
K57	1.10	2.20	2.20	2.80	2.30	2.10						
K67	1.10	2.40	2.60	3.45	2.60	2.60						
K77	2.20	4.10	4.40	5.8	4.20	4.40						
K87	3.70	8.0	8.7	10.9	8.0	8.0						
K97	7.0	14.0	15.7	20.0	15.7	15.5						
K107	10.0	21.0	25.5	33.5	24.0	24.0						
K127	21.0	41.5	44.0	54.0	40.0	41.0						
K157	31.0	62.0	65.0	90.0	58.0	62.0						
K167	33.0	95.0	105.0	123.0	85.0	84.0						
K187	53.0	152.0	167.0	200	143.0	143.0						

#### KF..

Dadutar	Quantidade de preenchimento em litros							
Redutor	M1	M2	М3	M4	M5	M6		
KF37	0.50	1.10	1.10	1.50	1.00	1.00		
KF47	0.80	1.30	1.70	2.20	1.60	1.60		
KF57	1.20	2.20	2.40	3.15	2.50	2.30		
KF67	1.10	2.40	2.80	3.70	2.70	2.70		
KF77	2.10	4.10	4.40	5.9	4.50	4.50		
KF87	3.70	8.2	9.0	11.9	8.4	8.4		
KF97	7.0	14.7	17.3	21.5	15.7	16.5		
KF107	10.0	21.8	25.8	35.1	25.2	25.2		
KF127	21.0	41.5	46.0	55.0	41.0	41.0		
KF157	31.0	66.0	69.0	92.0	62.0	62.0		

#### KA.., KH.., KV.., KAF.., KHF.., KVF.., KAZ.., KHZ.., KVZ.., KT..

Redutor		Quantidade de preenchimento em litros							
Redutor	M1	M2	М3	M4	M5	M6			
K37	0.50	1.00	1.00	1.40	1.00	1.00			
K47	0.80	1.30	1.60	2.15	1.60	1.60			
K57	1.20	2.20	2.40	3.15	2.70	2.40			
K67	1.10	2.40	2.70	3.70	2.60	2.60			
K77	2.10	4.10	4.60	5.9	4.40	4.40			
K87	3.70	8.2	8.8	11.1	8.0	8.0			
K97	7.0	14.7	15.7	20.0	15.7	15.7			
K107	10.0	20.5	24.0	32.4	24.0	24.0			
K127	21.0	41.5	43.0	52.0	40.0	40.0			
K157	31.0	66.0	67.0	87.0	62.0	62.0			
K167	33.0	95.0	105.0	123.0	85.0	84.0			
K187	53.0	152.0	167.0	200	143.0	143.0			



Redutores de rosca sem-fim (S)

S

Redutor	Quantidade de preenchimento em litros						
	M1	M2	M3 <sup>1)</sup>	M4	M5	М6	
S37	0.25	0.40	0.50	0.55	0.40	0.40	
S47	0.35	0.80	0.70/0.90	1.00	0.80	0.80	
S57	0.50	1.20	1.00/1.20	1.45	1.30	1.30	
S67	1.00	2.00	2.20/3.10	3.10	2.60	2.60	
S77	1.90	4.20	3.70/5.4	5.9	4.40	4.40	
S87	3.30	8.1	6.9/10.4	11.3	8.4	8.4	
S97	6.8	15.0	13.4/18.0	21.8	17.0	17.0	

<sup>1)</sup> O redutor maior de múltiplos estágios deve ser preenchido com o volume de óleo maior.

SF..

Dadutan	Quantidade de preenchimento em litros						
Redutor	M1	M2	M3 <sup>1)</sup>	M4	M5	М6	
SF37	0.25	0.40	0.50	0.55	0.40	0.40	
SF47	0.40	0.90	0.90/1.05	1.05	1.00	1.00	
SF57	0.50	1.20	1.00/1.50	1.55	1.40	1.40	
SF67	1.00	2.20	2.30/3.00	3.20	2.70	2.70	
SF77	1.90	4.10	3.90/5.8	6.5	4.90	4.90	
SF87	3.80	8.0	7.1/10.1	12.0	9.1	9.1	
SF97	7.4	15.0	13.8/18.8	22.6	18.0	18.0	

<sup>1)</sup> O redutor maior de múltiplos estágios deve ser preenchido com o volume de óleo maior.

SA., SH., SAF., SHZ., SAZ., SHF., ST..

Redutor	Quantidade de preenchimento em litros						
	M1	M2	M3 <sup>1)</sup>	M4	M5	М6	
S37	0.25	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	
S47	0.40	0.80	0.70/0.90	1.00	0.80	0.80	
S57	0.50	1.10	1.00/1.50	1.50	1.20	1.20	
S67	1.00	2.00	1.80/2.60	2.90	2.50	2.50	
S77	1.80	3.90	3.60/5.0	5.8	4.50	4.50	
S87	3.80	7.4	6.0/8.7	10.8	8.0	8.0	
S97	7.0	14.0	11.4/16.0	20.5	15.7	15.7	

<sup>1)</sup> O redutor maior de múltiplos estágios deve ser preenchido com o volume de óleo maior.

Redutores SPIROPLAN<sup>®</sup> (W) Os redutores Spiroplan<sup>®</sup> têm sempre a mesma quantidade de lubrificante, independente da forma construtiva: Apenas os redutores SPIROPLAN<sup>®</sup> W..37 e W..47 na forma construtiva M4 possuem uma quantidade de lubrificante diferente das outras formas construtivas.

De deste a	Quantidade de lubrificante em litros							
Redutor	M1	M2	М3	M4	M5	M6		
W10	0.16							
W20	0.24							
W30	0.40							
W37	0.50			0.70	0.5	0		
W47	0.90			1.40	0.9	0		
WF47	0.90			1.40	0.9	0		
WA47		0.90		1.25	0.9	0		



#### Falhas operacionais / Service

Redutor

#### 9 Falhas operacionais / Service



#### A AVISO!

Perigo de esmagamento devido à partida involuntária do acionamento.

Morte ou ferimentos graves.

- Antes de iniciar os trabalhos, desligar o motor da alimentação.
- · Proteger o motor contra ligação involuntária.



#### ▲ CUIDADO!

Perigo de queimaduras devido ao redutor quente e óleo de redutor quente.

Ferimentos graves.

- Antes de iniciar os trabalhos, deixar o redutor esfriar!
- Remover o bujão de nível de óleo e o dreno de óleo somente com bastante cuidado.



#### **▲** CUIDADO!

Manuseio inadequado do redutor e motor pode causar danos.

Possíveis danos no material!

- Os reparos nos acionamentos SEW só podem ser executados por pessoal qualificado para tal.
- A separação do acionamento do motor também só pode ser executada por pessoal qualificado.
- Consultar o serviço de apoio a clientes da SEW-EURODRIVE.

#### 9.1 Redutor

Falha	Causa possível	Solução	
Ruído de funcionamento estranho e regular.	Ruído de engrenagens/trituração: danos nos rolamentos	Verificar o óleo $\rightarrow$ ver "Trabalhos de inspeção e manutenção no redutor" ( $\rightarrow$ pág. 67), trocar rolamento.	
	Ruído de batimento: irregularidades nas engrenagens	Consultar a SEW Service.	
Ruído de funcionamento estranho e irregular.	Corpos estranhos no óleo.	<ul> <li>Verificar o óleo → ver "Trabalhos de inspeção e manutenção no redutor" (→ pág. 67),</li> </ul>	
		Pare o acionamento, consultar a SEW Service.	
Vazamento de óleo 1)  na tampa do redutor  no flange do motor	Defeito no retentor na tampa do redutor.	Reapertar os parafusos na tampa do redutor e observar o redutor. Vazamento de óleo persiste: consultar a SEW Service.	
<ul> <li>no retentor do motor</li> <li>no flange do redutor</li> <li>no retentor do eixo de</li> </ul>	Vedação com defeito.	Consultar a SEW Service.	
saída.	Redutor sem válvula de respiro	Colocar a válvula de respiro $\rightarrow$ ver "Formas construtivas" ( $\rightarrow$ pág. 82).	
Vazamento de óleo pela válvula de respiro.	Excesso de óleo.	Corrigir a quantidade de óleo → ver "Trabalhos de inspeção e manutenção no redutor" (→ pág. 67).	
	Acionamento operado na forma construtiva errada.	<ul> <li>Colocar a válvula de respiro corretamente → ver "Formas construtivas" (→ pág. 82),</li> <li>Corrigir o nível de óleo →ver "Trabalhos de inspeção e manutenção no redutor" (→ pág. 67).</li> </ul>	
	Partidas a frio frequentes (espuma de óleo) e/ou excesso de óleo.	Utilizar um tanque de expansão de óleo.	
Eixo de saída parado, apesar do motor estar girando ou o eixo de entrada estar girando.	Ligação entre eixo e engrenagem interrom- pida no redutor.	Mandar reparar o redutor / motoredutor.	

O vazamento de uma pequena quantidade de óleo/graxa pelo retentor é normal durante a fase de amaciamento (48 horas de funcionamento).



## Falhas operacionais / Service Adaptador AM / AQ. / AL



#### 9.2 Adaptador AM / AQ. / AL

Falha	Causa possível	Solução
Ruído de funcionamento estranho e regular.	Ruído de engrenagens/trituração: danos nos rolamentos.	Consultar o serviço de apoio a clientes da SEW-EURODRIVE.
Vazamento de óleo	Vedação com defeito.	Consultar o serviço de apoio a clientes da SEW-EURODRIVE.
Eixo de saída parado, apesar do motor estar girando ou o eixo de entrada estar girando.	Ligação entre eixo e engrenagem interrompida no redutor ou no adaptador.	Enviar o redutor à SEW-EURODRIVE para reparo.
Alteração dos ruídos de funcionamento e/ou ocorrência de vibrações.	Desgaste do elemento elástico, transmissão de picos de torque, devido ao contato de metal.	Substituir o elemento elástico.
	Parafusos de fixação axial do cubo soltos.	Apertar os parafusos.
Desgaste precoce do elemento elástico.	<ul> <li>Contato com óleos / fluidos agressivos, influência de ozônio, temperatura ambiente muito alta etc. que provocam uma alteração física do elemento elástico.</li> <li>Temperatura de contato ou temperatura ambiente muito alta, inadmissível para a coroa dentada; temperatura máxima</li> </ul>	Consulte o serviço de apoio a clientes da SEW-EURODRIVE.
	permitida: de –20 °C a +80 °C.  • Sobrecarga	

#### Tampa de entrada AD 9.3

Falha	Possível causa	Solução
Ruído de funcionamento estranho e regular.	Ruído de engrenagens/trituração: danos nos rolamentos.	Consultar o serviço de apoio a clientes da SEW-EURODRIVE.
Vazamento de óleo	Vedação com defeito.	Consultar o serviço de apoio a clientes da SEW-EURODRIVE.
Eixo de saída parado, apesar do eixo de entrada estar girando.	Ligação entre eixo e engrenagem interrompida no redutor ou na tampa.	Enviar o redutor à SEW-EURODRIVE para reparo.

# Falhas operacionais / Service SEW Service

#### 9.4 SEW Service

Se necessitar da assistência técnica de nosso serviço de apoio a clientes SEW Service, favor informar:

- Dados da plaqueta de identificação (completos)
- · Tipo e natureza da falha
- Quando e em que circunstâncias ocorreu a falha
- Causa possível

Se possível, fazer uma foto digital.

#### 9.5 Reciclagem

Eliminar os redutores de acordo com a sua natureza e com as normas em vigor, p. ex.:

- · Sucata de aço
  - Peças da carcaça
  - Engrenagens
  - Eixos
  - Rolamentos
- Algumas engrenagens do redutor de rosca sem-fim são feitas de metais não ferrosos. Eliminar as engrenagens do redutor de roscas sem-fim de modo apropriado.
- Recolher o óleo usado e tratá-lo corretamente, de acordo com as diretivas locais.





Alemanha			
Administração	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-0
Fábrica		Ernst-Blickle-Straße 42	Fax +49 7251 75-1970
Vendas		D-76646 Bruchsal	http://www.sew-eurodrive.de
		Caixa postal	sew@sew-eurodrive.de
		Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal	
Fábrica / Redutor	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-0
industrial		Christian-Pähr-Str.10	Fax +49 7251 75-2970
		D-76646 Bruchsal	
Service	Centro	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-1710
Competence Center		Ernst-Blickle-Straße 1	Fax +49 7251 75-1711
		D-76676 Graben-Neudorf	sc-mitte@sew-eurodrive.de
	Norte	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 5137 8798-30
		Alte Ricklinger Straße 40-42	Fax +49 5137 8798-55
		D-30823 Garbsen (próximo a Hanover)	sc-nord@sew-eurodrive.de
	Leste	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 3764 7606-0
		Dänkritzer Weg 1	Fax +49 3764 7606-30
		D-08393 Meerane (próximo a Zwickau)	sc-ost@sew-eurodrive.de
	Sul	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 89 909552-10
		Domagkstraße 5	Fax +49 89 909552-50
		D-85551 Kirchheim (próximo a Munique)	sc-sued@sew-eurodrive.de
	Oeste	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 2173 8507-30
		Siemensstraße 1	Fax +49 2173 8507-55
		D-40764 Langenfeld (próximo a Düsseldorf)	sc-west@sew-eurodrive.de
	Eletrônica	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-1780
		Ernst-Blickle-Straße 42	Fax +49 7251 75-1769
		D-76646 Bruchsal	sc-elektronik@sew-eurodrive.de
	Drive Service I	Hotline / Plantão 24 horas	+49 180 5 SEWHELP
			+49 180 5 7394357
	Para mais ende	ereços, consultar os serviços de assistência na Alem	nanha.

França			
Fábrica	Haguenau	SEW-USOCOME	Tel. +33 3 88 73 67 00
Vendas		48-54 route de Soufflenheim	Fax +33 3 88 73 66 00
Service		B. P. 20185	http://www.usocome.com
		F-67506 Haguenau Cedex	sew@usocome.com
Fábrica	Forbach	SEW-USOCOME	Tel. +33 3 87 29 38 00
		Zone industrielle	
		Technopôle Forbach Sud	
		B. P. 30269	
		F-57604 Forbach Cedex	
Unidades de	Bordeaux	SEW-USOCOME	Tel. +33 5 57 26 39 00
montagem		Parc d'activités de Magellan	Fax +33 5 57 26 39 09
Vendas		62 avenue de Magellan - B. P. 182	
Service		F-33607 Pessac Cedex	
	Lyon	SEW-USOCOME	Tel. +33 4 72 15 37 00
		Parc d'affaires Roosevelt	Fax +33 4 72 15 37 15
		Rue Jacques Tati	
		F-69120 Vaulx en Velin	
	Nantes	SEW-USOCOME	Tel. +33 2 40 78 42 00
		Parc d'activités de la forêt	Fax +33 2 40 78 42 20
		4 rue des Fontenelles	
		F-44140 Le Bignon	
	Paris	SEW-USOCOME	Tel. +33 1 64 42 40 80
		Zone industrielle	Fax +33 1 64 42 40 88
		2 rue Denis Papin	
		F-77390 Verneuil l'Etang	
	Para mais ende	ereços, consultar os serviços de assistência na	França.



Argentina			
Unidade de	Buenos Aires	SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.	Tel. +54 3327 4572-84
montagem		Centro Industrial Garin, Lote 35	Fax +54 3327 4572-21
Vendas		Ruta Panamericana Km 37,5	sewar@sew-eurodrive.com.ar
Service		1619 Garin	http://www.sew-eurodrive.com.ar
Argélia			
Vendas	Argel	REDUCOM Sarl	Tel. +213 21 8214-91
		16, rue des Frères Zaghnoune	Fax +213 21 8222-84
		Bellevue	info@reducom-dz.com
		16200 El Harrach Alger	http://www.reducom-dz.com
Austrália			
Unidades de	Melbourne	SEW-EURODRIVE PTY. LTD.	Tel. +61 3 9933-1000
montagem		27 Beverage Drive	Fax +61 3 9933-1003
Vendas		Tullamarine, Victoria 3043	http://www.sew-eurodrive.com.au
Service		Tanaman, Tratama ad 18	enquires@sew-eurodrive.com.au
	Sydney	SEW-EURODRIVE PTY. LTD.	Tel. +61 2 9725-9900
	Sydiley	9, Sleigh Place, Wetherill Park	Fax +61 2 9725-9905
		New South Wales, 2164	enquires@sew-eurodrive.com.au
		14CW COULT Wales, 2 104	Cirquires@sew-euroutive.com.au
África do Sul			
Unidades de	Johannesburg	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED	Tel. +27 11 248-7000
montagem		Eurodrive House	Fax +27 11 494-3104
Vendas		Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads	http://www.sew.co.za
Service		Aeroton Ext. 2	info@sew.co.za
		Johannesburg 2013	
		P.O.Box 90004	
		Bertsham 2013	
	Cape Town	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED	Tel. +27 21 552-9820
		Rainbow Park	Fax +27 21 552-9830
		Cnr. Racecourse & Omuramba Road	Telex 576 062
		Montague Gardens	cfoster@sew.co.za
		Cape Town	
		P.O.Box 36556	
		Chempet 7442	
		Cape Town	
	Durban	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED	Tel. +27 31 700-3451
		2 Monaco Place	Fax +27 31 700-3847
		Pinetown	cdejager@sew.co.za
		Durban	
		P.O. Box 10433, Ashwood 3605	
	Nelspruit	SEW-EURODRIVE (PTY) LTD.	Tel. +27 13 752-8007
		7 Christie Crescent	Fax +27 13 752-8008
		Vintonia	robermeyer@sew.co.za
		P.O.Box 1942	
		Nelspruit 1200	
Áustria			
Unidade de	Viena	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.	Tel. +43 1 617 55 00-0
montagem		Richard-Strauss-Strasse 24	Fax +43 1 617 55 00-30
Vendas		A-1230 Wien	http://www.sew-eurodrive.at
Service			sew@sew-eurodrive.at
Bélgica			
Unidade de	Bruxelas	SEW-EURODRIVE	Tel. +32 16 386-311
montagem	PIUVEIU2	Researchpark Haasrode 1060	Fax +32 16 386-336
Vendas		Evenementenlaan 7	http://www.sew-eurodrive.be
Service		BE-3001 Leuven	info@sew-eurodrive.be
		DE-2001 FEMACH	iiio@sew-cuiouiive.be





Bélgica			
Service Competence Center	Redutores industriais	SEW-EURODRIVE Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne	Tel. +32 84 219-878 Fax +32 84 219-879 http://www.sew-eurodrive.be service-wallonie@sew-eurodrive.be
Belarus			
Vendas	Minsk	SEW-EURODRIVE BY RybalkoStr. 26 BY-220033 Minsk	Tel.+375 17 298 47 56 / 298 47 58 Fax +375 17 298 47 54 http://www.sew.by sales@sew.by
Brasil			
Fábrica Vendas Service	Administração e Fábrica	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.  Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Rodovia Presidente Dutra Km 208 Guarulhos - 07251-250 - SP SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496 SEW Service - Plantão 24 horas Tel. (11) 2489-9090 Fax (11) 2480-4618 Tel. (11) 2489-9030 Horário Comercial	Tel. +55 11 2489-9133 Fax +55 11 2480-3328 http://www.sew-eurodrive.com.br sew@sew.com.br
Bulgária			
Vendas	Sofia	BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia	Tel. +359 2 9151160 Fax +359 2 9151166 bever@bever.bg
Camarões			
Vendas	Douala	Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P. 2024 Douala	Tel. +237 33 431137 Fax +237 33 431137 electrojemba@yahoo.fr
Canadá			
Unidades de montagem Vendas Service	Toronto	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, ON L6T 3W1	Tel. +1 905 791-1553  Fax +1 905 791-2999  http://www.sew-eurodrive.ca l.watson@sew-eurodrive.ca
	Vancouver	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. Tilbury Industrial Park 7188 Honeyman Street Delta, BC V4G 1G1	Tel. +1 604 946-5535 Fax +1 604 946-2513 b.wake@sew-eurodrive.ca
	Montreal	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger Lasalle, PQ H8N 2V9	Tel. +1 514 367-1124 Fax +1 514 367-3677 a.peluso@sew-eurodrive.ca
	Para mais endereç	os, consultar os serviços de assistência no Cana	ndá.
Cazaquistão			
Vendas	Almaty	ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ" пр.Райымбека, 348 050061 г. Алматы Республика Казахстан	Тел. +7 (727) 334 1880 Факс +7 (727) 334 1881 http://www.sew-eurodrive.kz sew@sew-eurodrive.kz
Chile			
Unidade de montagem Vendas Service	Santiago de Chile	SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Caixa postal Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile	Tel. +56 2 75770-00 Fax +56 2 75770-01 http://www.sew-eurodrive.cl ventas@sew-eurodrive.cl





China			
Fábrica	Tianjin	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.	Tel. +86 22 25322612
Unidade de	•	No. 46, 7th Avenue, TEDA	Fax +86 22 25323273
montagem		Tianjin 300457	info@sew-eurodrive.cn
Vendas			http://www.sew-eurodrive.com.cn
Service			
Unidade de	Suzhou	SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.	Tel. +86 512 62581781
montagem		333, Suhong Middle Road	Fax +86 512 62581783
Vendas		Suzhou Industrial Park	suzhou@sew-eurodrive.cn
Service		Jiangsu Province, 215021	
	Guangzhou	SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.	Tel. +86 20 82267890
		No. 9, JunDa Road	Fax +86 20 82267922
		East Section of GETDD	guangzhou@sew-eurodrive.cn
		Guangzhou 510530	
	Shenyang	SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.	Tel. +86 24 25382538
		10A-2, 6th Road	Fax +86 24 25382580
		Shenyang Economic Technological	shenyang@sew-eurodrive.cn
		Development Area	
		Shenyang, 110141	
	Wuhan	SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.	Tel. +86 27 84478388
		10A-2, 6th Road	Fax +86 27 84478389
		No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA	wuhan@sew-eurodrive.cn
		430056 Wuhan	
	Xi'An	SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.	Tel. +86 29 68686262
		No. 12 Jinye 2nd Road	Fax +86 29 68686311
		Xi'An High-Technology Industrial Development	xian@sew-eurodrive.cn
		Zone	_
		Xi'An 710065	
	Para mais ende	reços, consultar os serviços de assistência na China	l.
Colômbia			
Unidade de	Bogotá	SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.	Tel. +57 1 54750-50
montagem	Бодога	Calle 22 No. 132-60	Fax +57 1 54750-44
Vendas		Bodega 6, Manzana B	http://www.sew-eurodrive.com.co
Service		Santafé de Bogotá	sewcol@sew-eurodrive.com.co
		Santale de Bogota	sewcol@sew-eurodrive.com.co
Coreia do Sul			
Unidade de	Ansan-City	SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.	Tel. +82 31 492-8051
montagem		B 601-4, Banweol Industrial Estate	Fax +82 31 492-8056
Vendas		1048-4, Shingil-Dong	http://www.sew-korea.co.kr
Service		Ansan 425-120	master.korea@sew-eurodrive.com
	Busan	SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.	Tel. +82 51 832-0204
		No. 1720 - 11, Songjeong - dong	Fax +82 51 832-0230
		Gangseo-ku	master@sew-korea.co.kr
		Busan 618-270	•
Costa do Marfim			
Vendas	Abidjan	SICA	Tel. +225 21 25 79 44
		Société industrielle & commerciale pour	Fax +225 21 25 88 28
		l'Afrique	sicamot@aviso.ci
		165, Boulevard de Marseille	
		26 BP 1115 Abidjan 26	
Croácia			
	Zagreb	KOMPEKS d. o. o.	Tel. +385 1 4613-158
Croácia Vendas Service	Zagreb	KOMPEKS d. o. o. Zeleni dol 10	Tel. +385 1 4613-158 Fax +385 1 4613-158

HR 10 000 Zagreb



kompeks@inet.hr



Dinamarca			
Unidade de	Copenhague	SEW-EURODRIVEA/S	Tel. +45 43 9585-00
montagem	3.1	Geminivej 28-30	Fax +45 43 9585-09
Vendas		DK-2670 Greve	http://www.sew-eurodrive.dk
Service			sew@sew-eurodrive.dk
Egito			
Vendas	Cairo	Copam Egypt	Tel. +20 2 22566-299 +1 23143088
Service	Gairo	for Engineering & Agencies	Fax +20 2 22594-757
		33 El Hegaz ST, Heliopolis, Cairo	http://www.copam-egypt.com/
		3	copam@datum.com.eg
Emirados Árabes Un	idos		
Vendas	Sharjah	Copam Middle East (FZC)	Tel. +971 6 5578-488
Service	Onarjan	Sharjah Airport International Free Zone	Fax +971 6 5578-499
0011100		P.O. Box 120709	copam_me@eim.ae
		Sharjah	1,40
Eslováquia			
Vendas	Bratislava	SEW-Eurodrive SK s.r.o.	Tel. +421 2 33595 202
Tollado	= i atioia va	Rybničná 40	Fax +421 2 33595 200
		SK-831 06 Bratislava	sew@sew-eurodrive.sk
			http://www.sew-eurodrive.sk
	Žilina	SEW-Eurodrive SK s.r.o.	Tel. +421 41 700 2513
		Industry Park - PChZ	Fax +421 41 700 2514
		ulica M.R.Štefánika 71	sew@sew-eurodrive.sk
		SK-010 01 Žilina	_
	Banská Bystrica	SEW-Eurodrive SK s.r.o.	Tel. +421 48 414 6564
		Rudlovská cesta 85	Fax +421 48 414 6566
		SK-974 11 Banská Bystrica	sew@sew-eurodrive.sk
	Košice	SEW-Eurodrive SK s.r.o.	Tel. +421 55 671 2245
		Slovenská ulica 26	Fax +421 55 671 2254
		SK-040 01 Košice	sew@sew-eurodrive.sk
Eslovênia			
Vendas	Celje	Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.	Tel. +386 3 490 83-20
Service		UI. XIV. divizije 14	Fax +386 3 490 83-21
		SLO - 3000 Celje	pakman@siol.net
Espanha			
Unidade de	Bilbao	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.	Tel. +34 94 43184-70
montagem		Parque Tecnológico, Edificio, 302	Fax +34 94 43184-71
Vendas		E-48170 Zamudio (Vizcaya)	http://www.sew-eurodrive.es
Service			sew.spain@sew-eurodrive.es
Estônia			
Vendas	Tallin	ALAS-KUUL AS	Tel. +372 6593230
		Reti tee 4	Fax +372 6593231
		EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa	veiko.soots@alas-kuul.ee
E.U.A.			
Fábrica	Região Sudeste	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 864 439-7537
Unidade de	-	1295 Old Spartanburg Highway	Fax Sales +1 864 439-7830
montagem		P.O. Box 518	Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Vendas		Lyman, S.C. 29365	Fax Assembly +1 864 439-0566
Service			Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
			http://www.seweurodrive.com
			cslyman@seweurodrive.com





E.U.A.			
Unidades de montagem Vendas Service	Região Nordeste  Região Centro- Oeste  Região Sudoeste	SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey 08014 SEW-EURODRIVE INC. 2001 West Main Street Troy, Ohio 45373 SEW-EURODRIVE INC. 3950 Platinum Way Dallas, Texas 75237	Tel. +1 856 467-2277 Fax +1 856 845-3179 csbridgeport@seweurodrive.com  Tel. +1 937 335-0036 Fax +1 937 332-0038 cstroy@seweurodrive.com  Tel. +1 214 330-4824 Fax +1 214 330-4724 csdallas@seweurodrive.com
	Região Ocidental Para mais endereç	SEW-EURODRIVE INC. 30599 San Antonio St. Hayward, CA 94544 os, consultar os serviços de assistência no:	Tel. +1 510 487-3560 Fax +1 510 487-6433 cshayward@seweurodrive.com s E.U.A.
Finlândia			
Unidade de montagem Vendas Service	Lahti	SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 3 780-6211 http://www.sew-eurodrive.fi sew@sew.fi
Fábrica Unidade de montagem	Karkkila	SEW Industrial Gears Oy Valurinkatu 6, PL 8 FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-310 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi
Gabão			
Vendas	Libreville	ESG Electro Services Gabun Feu Rouge Lalala 1889 Libreville Gabun	Tel. +241 741059 Fax +241 741059 esg_services@yahoo.fr
Grã-Bretanha			
Unidade de montagem Vendas Service	Normanton	SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate Normanton West Yorkshire WF6 1QR	Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk info@sew-eurodrive.co.uk
	PLING SELVICE HOT	ime / Piantão 24 noras	161. 01924 890911
Grécia			
Vendas Service	Atenas	Christ. Boznos & Son S.A. 12, K. Mavromichali Street P.O. Box 80136 GR-18545 Piraeus	Tel. +30 2 1042 251-34 Fax +30 2 1042 251-59 http://www.boznos.gr info@boznos.gr

Veridus	Attitus	Childt Bozhoo a Con C.7 t.	101. 100 2 1042 201 04
Service		12, K. Mavromichali Street	Fax +30 2 1042 251-59
		P.O. Box 80136	http://www.boznos.gr
		GR-18545 Piraeus	info@boznos.gr
Holanda			
Unidade de	Rotterdam	VECTOR Aandrijftechniek B.V.	Tel. +31 10 4463-700
montagem		Industrieweg 175	Fax +31 10 4155-552
Vendas		NL-3044 AS Rotterdam	http://www.vector.nu
Service		Postbus 10085	info@vector.nu
		NL-3004 AB Rotterdam	
Hong Kong			
Unidade de	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD.	Tel. +852 36902200
montagem		Unit No. 801-806, 8th Floor	Fax +852 36902211
Vendas		Hong Leong Industrial Complex	contact@sew-eurodrive.hk
Service		No. 4, Wang Kwong Road	-

Kowloon, Hong Kong





Hungria			
Vendas	Budapeste	SEW-EURODRIVE Kft.	Tel. +36 1 437 06-58
Service	Dudapeste	H-1037 Budapest	Fax +36 1 437 06-50
Convice		Kunigunda u. 18	office@sew-eurodrive.hu
		Taniganaa a. 10	omoo@oow careamona
Irlanda			
Vendas	Dublin	Alperton Engineering Ltd.	Tel. +353 1 830-6277
Service		48 Moyle Road	Fax +353 1 830-6458
		Dublin Industrial Estate	info@alperton.ie
		Glasnevin, Dublin 11	http://www.alperton.ie
Israel			
Vendas	Tel-Aviv	Liraz Handasa Ltd.	Tel. +972 3 5599511
		Ahofer Str 34B / 228	Fax +972 3 5599512
		58858 Holon	http://www.liraz-handasa.co.il
			office@liraz-handasa.co.il
Itália			
Unidade de	Solaro	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.	Tel. +39 02 96 9801
montagem		Via Bernini,14	Fax +39 02 96 799781
Vendas Service		I-20020 Solaro (Milano)	http://www.sew-eurodrive.it
Service			sewit@sew-eurodrive.it
Índia			
Unidade de	Vadodara	SEW-EURODRIVE India Private Limited	Tel. +91 265 3045200,
montagem		Plot No. 4, GIDC	+91 265 2831086
Vendas Service		POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243	Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087
Service		Gujarat	http://www.seweurodriveindia.com
			salesvadodara@seweurodriveindia.com
Unidade de	Chennai	SEW-EURODRIVE India Private Limited	Tel. +91 44 37188888
montagem		Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II	Fax +91 44 37188811
Vendas		Mambakkam Village	saleschennai@seweurodriveindia.com
Service		Sriperumbudur - 602105	
		Kancheepuram Dist, Tamil Nadu	
	Vadodara	SEW-EURODRIVE India Private Limited	Tel. +91 265 2325258
		Unit No. 301, Savorite Bldg,	Fax +91 265 2325259
		Plot No. 143, Vinayak Society,	salesvadodara@seweurodriveindia.com
		off old Padra Road,	
		Vadodara - 390 007. Gujarat	
Japão			
Unidade de	lwata	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD	Tel. +81 538 373811
montagem		250-1, Shimoman-no,	Fax +81 538 373855
Vendas		lwata	http://www.sew-eurodrive.co.jp
Service		Shizuoka 438-0818	sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
Letônia			
Vendas	Riga	SIA Alas-Kuul	Tel. +371 6 7139253
		Katlakalna 11C	Fax +371 6 7139386
		LV-1073 Riga	http://www.alas-kuul.com
			info@alas-kuul.com
Libano			
Vendas	Beirute	Gabriel Acar & Fils sarl	Tel. +961 1 510 532
		B. P. 80484	Fax +961 1 494 971
		Bourj Hammoud, Beirut	ssacar@inco.com.lb
Jordânia	Beirute	Middle East Drives S.A.L. (offshore)	Tel. +961 1 494 786
Kuwait		Sin El Fil.	Fax +961 1 494 971
Arábia Saudita		B. P. 55-378	info@medrives.com
Síria		Beirut	http://www.medrives.com





Lituânia			
Vendas	Alytus	UAB Irseva Statybininku 106C LT-63431 Alytus	Tel. +370 315 79204 Fax +370 315 56175 info@irseva.lt http://www.sew-eurodrive.lt
Luxemburgo			
Unidade de montagem Vendas Service	Bruxelas	SEW Caron-Vector Research park Haasrode Evenementenlaan 7 BE-3001 Leuven	Tel. +32 16 386-311 Fax +32 16 386-336 http://www.sew-eurodrive.be info@sew-eurodrive.be
Malásia			
Unidade de montagem Vendas Service	Johore	SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya 81000 Johor Bahru, Johor West Malaysia	Tel. +60 7 3549409 Fax +60 7 3541404 sales@sew-eurodrive.com.my
Marrocos			
Vendas	Casablanca	Afit Route D'El Jadida KM 14 RP8 Province de Nouaceur Commune Rurale de Bouskoura MA 20300 Casablanca	Tel. +212 522633700 Fax +212 522621588 fatima.haquiq@premium.net.ma http://www.groupe-premium.com
México			
Unidade de montagem Vendas Service	Quéretaro	SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV SEM-981118-M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Quéretaro C.P. 76220 Quéretaro, México	Tel. +52 442 1030-300 Fax +52 442 1030-301 http://www.sew-eurodrive.com.mx scmexico@seweurodrive.com.mx
Noruega			
Unidade de montagem Vendas Service	Moss	SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss	Tel. +47 69 24 10 20 Fax +47 69 24 10 40 http://www.sew-eurodrive.no sew@sew-eurodrive.no
Nova Zelândia			
Unidades de montagem Vendas Service	Auckland  Christchurch	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428 82 Greenmount drive East Tamaki Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch	Tel. +64 9 2745627 Fax +64 9 2740165 http://www.sew-eurodrive.co.nz sales@sew-eurodrive.co.nz Tel. +64 3 384-6251 Fax +64 3 384-6455 sales@sew-eurodrive.co.nz
Paquistão			
Vendas	Karachi	Industrial Power Drives Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central Commercial Area, Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8, Karachi	Tel. +92 21 452 9369 Fax +92-21-454 7365 seweurodrive@cyber.net.pk
Peru			
Unidade de montagem Vendas Service	Lima	SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, 120-124 Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima	Tel. +51 1 3495280 Fax +51 1 3493002 http://www.sew-eurodrive.com.pe sewperu@sew-eurodrive.com.pe





Polônia			
Unidade de	Łódź	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.	Tel. +48 42 676 53 00
montagem	1002	ul. Techniczna 5	Fax +48 42 676 53 45
Vendas		PL-92-518 Łódź	http://www.sew-eurodrive.pl
Service		1 L 02-010 LOGZ	sew@sew-eurodrive.pl
	0 1 011		
	Service 24 hora	IS .	Tel. +48 602 739 739
			(+48 602 SEW SEW)
			serwis@sew-eurodrive.pl
Portugal			
Unidade de	Coimbra	SEW-EURODRIVE, LDA.	Tel. +351 231 20 9670
montagem		Apartado 15	Fax +351 231 20 3685
Vendas		P-3050-901 Mealhada	http://www.sew-eurodrive.pt
Service			infosew@sew-eurodrive.pt
Romênia			
Vendas	Bucareste	Sialco Trading SRL	Tel. +40 21 230-1328
Service	Ducaleste	str. Madrid nr.4	Fax +40 21 230-7170
OGI VICE		011785 Bucuresti	
<u> </u>		011700 Ducuiesti	sialco@sialco.ro
Rússia			
Unidade de	São	ZAO SEW-EURODRIVE	Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
montagem	Petersburgo	P.O. Box 36	Fax +7 812 3332523
Vendas		195220 St. Petersburg Russia	http://www.sew-eurodrive.ru
Service		_	sew@sew-eurodrive.ru
Senegal			
Vendas	Dakar	SENEMECA	Tel. +221 338 494 770
		Mécanique Générale	Fax +221 338 494 771
		Km 8, Route de Rufisque	senemeca@sentoo.sn
		B.P. 3251, Dakar	http://www.senemeca.com
		B.1 . 0231, Bakai	http://www.seriemeea.com
Sérvia			
Vendas	Belgrado	DIPAR d.o.o.	Tel. +381 11 347 3244 /
		Ustanicka 128a	+381 11 288 0393
		PC Košum, IV floor	Fax +381 11 347 1337
		SCG-11000 Beograd	office@dipar.rs
Cingapura			
Unidade de	Cingapura	SEW-EURODRIVE PTE. LTD.	Tel. +65 68621701
montagem	ogapa.a	No 9, Tuas Drive 2	Fax +65 68612827
Vendas		Jurong Industrial Estate	http://www.sew-eurodrive.com.sg
Service		Singapore 638644	sewsingapore@sew-eurodrive.com
		gapa	
Suécia			
Unidade de	Jönköping	SEW-EURODRIVE AB	Tel. +46 36 3442 00
montagem		Gnejsvägen 6-8	Fax +46 36 3442 80
Vendas		S-55303 Jönköping	http://www.sew-eurodrive.se
Service		Box 3100 S-55003 Jönköping	jonkoping@sew.se
Suíça			
Unidade de	Basiléia	Alfred Imhof A.G.	Tel. +41 61 417 1717
montagem		Jurastrasse 10	Fax +41 61 417 1700
Vendas		CH-4142 Münchenstein bei Basel	http://www.imhof-sew.ch
Service			info@imhof-sew.ch
Tailândia			
Unidade de	Chonburi	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.	Tel. +66 38 454281
montagem		700/456, Moo.7, Donhuaroh	Fax +66 38 454288
Vendas		Muang	sewthailand@sew-eurodrive.com
		Chonburi 20000	CONTRIGUES OF CUIDALIVE.COM
Service			





República Tcheca	a		
Vendas	Praga	SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Lužná 591 CZ-16000 Praha 6 - Vokovice	Tel. +420 255 709 601 Fax +420 220 121 237 http://www.sew-eurodrive.cz sew@sew-eurodrive.cz
Tunísia			
Vendas	Túnis	T. M.S. Technic Marketing Service Zone Industrielle Mghira 2 Lot No. 39 2082 Fouchana	Tel. +216 79 40 88 77 Fax +216 79 40 88 66 http://www.tms.com.tn tms@tms.com.tn
Turquia			
Unidade de montagem Vendas Service	Istambul	SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR-34846 Maltepe ISTANBUL	Tel. +90 216 4419163 / 4419164 Fax +90 216 3055867 http://www.sew-eurodrive.com.tr sew@sew-eurodrive.com.tr
Vendas Service	Dnepropetrovsk	SEW-EURODRIVE Str. Rabochaja 23-B, Office 409 49008 Dnepropetrovsk	Tel. +380 56 370 3211 Fax +380 56 372 2078 http://www.sew-eurodrive.ua sew@sew-eurodrive.ua
Venezuela			
Unidade de montagem Vendas Service	Valencia	SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319 Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo	Tel. +58 241 832-9804 Fax +58 241 838-6275 http://www.sew-eurodrive.com.ve ventas@sew-eurodrive.com.ve sewfinanzas@cantv.net
Vietname			
Vendas	Cidade de Ho Chi Minh	Todas as áreas exceto a portuária, de mineração e de offshore:  Nam Trung Co., Ltd 250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province  HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street District 10, Ho Chi Minh City	Tel. +84 8 8301026 Fax +84 8 8392223 namtrungco@hcm.vnn.vn truongtantam@namtrung.com.vn khanh-nguyen@namtrung.com.vn
		Área portuária, de mineração e de offshore: DUC VIET INT LTD Industrial Trading and Engineering Services A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02, Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City	Tel. +84 8 62969 609 Fax +84 8 62938 842 totien@ducvietint.com
	Hanói	Nam Trung Co., Ltd R.205B Tung Duc Building 22 Lang ha Street Dong Da District, Hanoi City	Tel. +84 4 37730342 Fax +84 4 37762445 namtrunghn@hn.vnn.vn



## Índice Alfabético



## Índice Alfabético

Acoplamento do adaptador AM	50
Acoplamento do adaptador AQ	
Alteração da forma construtiva	
Armazenamento por longos períodos9,	109
B	
Braços de torção para redutores com eixo oco	07
Redutores de eixos paralelos	
Redutores de engrenagens cônicas	
Redutores de rosca sem-fim	
Redutores SPIROPLAN <sup>®</sup> W	29
C	
Colocação em operação	61
Contra recuo	62
Controle do nível do óleo	67
Controle do óleo	67
D.	
D Despisalements	40
Desnivelamento	
Documentos válidos	8
E	
Eixo maciço	25
Estrutura	
Redutor de eixos paralelos	11
Redutor de engrenagens cônicas	12
Redutor de engrenagens helicoidais	10
Redutor de rosca sem-fim	13
Redutor SPIROPLAN® W10-W30	14
Redutor SPIROPLAN® W37-W47	15
Estrutura do redutor	10
Redutor de eixos paralelos	11
Redutor de engrenagens cônicas	12
Redutor de engrenagens helicoidais	10
Redutor de rosca sem-fim	
Redutor SPIROPLAN® W10-W30	14
Redutor SPIROPLAN® W37-W47	15
-	
F	
Falhas operacionais	440
Adaptador AM / AQ. / AL	
Redutor	
Tampa de entrada AD	
Fixação do redutor	22

Formas construtivas	82
Denominação	82
Legenda	
Motoredutores de eixos paralelos F	89
Motoredutores de engrenagens cônicas K	92
Motoredutores de engrenagens	
helicoidais R	84
Motoredutores de engrenagens helicoidais RX	87
Motoredutores de rosca sem-fim S	
Motoredutores SPIROPLAN® W	103
Símbolos	83
G Graxa para rolamentos	110
1	
Indicações de segurança	
Estrutura das indicações de segurança	
integradas	5
Estrutura das indicações de segurança,	
relativas ao capítulo	5
Identificação na documentação	
Indicações de segurança integradas	
Indicações de segurança relativas ao capítulo	
Inspeção	
Instalação do redutor	
Instalação mecânica	
Instruções	
Identificação na documentação	5
Intervalos de inspeção	
Intervalos de manutenção	
Intervalos de troca de lubrificantes	
	00
L	
Lubrificantes	. 110
M	
Manutenção	63
Mudança de forma construtiva	
•	
N	_
Nota sobre os direitos autorais	6
P	
Palavras de aviso nas indicações	
de segurança	5
Perda de garantia	
Perdas por agitação no óleo	83
Período de amaciamento	61
Pintura do redutor25	5, 81

## Índice Alfabético



Quantidades de lubrificantes	113
R	
Reciclagem	120
Redutor com eixo maciço	25
Redutor com eixo oco	
Disco de contração	37
Estriado	30
Rasgo de chaveta	30
TorqLOC <sup>®</sup>	41
Redutor de eixos paralelos	11
Redutor de engrenagens cônicas	12
Redutor de engrenagens helicoidais	10
Redutor de rosca sem-fim	
Redutor SPIROPLAN® W10-W30	
Redutor SPIROPLAN® W37-W47	15
Reivindicação de direitos de garantia	6
Reparo	120
S	
Service	120
SEW Service	
SEVV Service	120
Т	
Tabela de lubrificantes	112
Tampa de entrada AD	56
Tolerâncias de instalação	17
Torques	21
Trabalhos de inspeção	
Adaptador AL / AM / AQ	66
Controle do nível do óleo	67
Controle do óleo	67
Redutor	
Tampa de entrada AD	66
Troca de óleo	67
Trabalhos de manutenção	
Adaptador AL / AM / AQ	66
Controle do nível do óleo	67
Controle do óleo	67
Redutor	67
Tampa de entrada AD	66
Troca de óleo	67
Troca do álgo	67

<b>V</b>
Ventilação do redutor23
Verificação do nível de óleo
Através da tampa de montagem70
Através do bujão de nível
de óleo68, 77, 78, 8
Através do bujão de respiro74, 79


























SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 152 Caixa Postal: 201-07111-970 Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250 sew@sew.com.br

→ www.sew-eurodrive.com.br